SIEMENS



Régulateur d'ambiance avec communication KNX RDG400KN, RDG405KN

Manuel technique

Edition: 3.0

Table des matières

1.	Présentation du document	4
1.1	Liste des modifications	4
1.2	Documents de référence	4
1.3	Comment trouver les applications du RDG400KN/RDG405KN dans H	IT5
1.4	Avant de commencer	5
1.4.1	Copyright	5
1.4.2	Assurance qualité	5
1.4.3	Utilisation de la documentation	5
1.5	Public cible, conditions préalables	6
1.6	Glossaire	6
2.	Présentation	7
2.1	Références	7
2.2	Indications pour la commande	7
2.3	Fonctions	7
2.4	Intégration via le bus KNX	9
2.5	Combinaisons d'appareils	. 11
2.6	Accessoires	.12
3.	Fonctions	13
3.1	Régulation de la température et de la gualité d'air	13
3.1.1	Régulation de température	13
3.1.2	Régulation de qualité d'air ambiant (RDG405KN)	14
3.2	Régimes	17
3.2.1	Possibilités d'action sur le régime	18
3.2.2	Exemples de communication	23
3.3	Consignes de température ambiante	26
3.3.1	Description	26
3.3.2	Réglage et modification de consignes	28
3.4	Vue d'ensemble des applications	30
3.4.1	Application avec air soufflée et air extrait	31
3.5	Autres fonctions	32
3.6	Séquences de régulation	35
3.6.1	Vue d'ensemble des séquences (réglage avec le paramètre P01)	35
3.6.2	Hystérésis : comportement entre le chauffage et le rafraichissement	36
3.6.3	Mode d'application	36
3.6.4	Débit d'air minimum et maximum	38
3.6.5	Monogaine	39
3.6.6	Monogaine avec chauffage électrique	40
3.6.7	Monogaine avec radiateur ou chauffage par le sol	43
3.0.8	Consignes et séguenese	45
3.6.9	Applications avec upe sonde externe AOP ou up appareil d'ambiance	
0.0.10	QMX (RDG405KN)	48
3.7	Sorties de commande	49
3.7.1	Présentation	49
3.7.2	Sortie de commande pour le débit d'air	49
3.7.3	Sortie de commande pour batterie électrique, radiateur et batterie	
	chaude / batterie froide	.50
	Sous reserve de modifica	UOUS

3.7.4	Configuration des sorties de commande (réglage par commutateur DII 4/5 ou l'outil et les paramètres P46/P47)	Р .52
3.8	Entrée multifonctions, entrée logique	.53
3.9	Traitement des défauts	.56
3.10	Communication KNX	.56
3.10.1	S-mode	.56
3.10.2	LTE-mode	.57
3.10.3	Adressage de zone en mode LTE (en association avec Synco)	.57
3.10.4	Exemple de zone de demande de chauffage et de rafraichissement	.60
3.10.5		.00
3 10 7	Demande de chauffage et de rafraichissement LTE-Mode seulement)	61
3.10.8	Demande d'air (seulement en LTE-mode)	.62
3.10.9	Asservissement de la batterie électrique par le prérégulateur (mode L	ΤE
	seulement)	.62
3.10.10	Temporisation à l'arrêt du ventilateur primaire après coupure de la	~~
2 4 0 4 4	batterie electrique	.62
3.10.11	Commande d'urgence (seulement en LTE-mode)	.03 64
3 10 13	Application avec moto régulateur/AV (sur KNX en mode LTE seul)	.04
3 11	Objets de communication (S-mode)	65
3 11 1	Vue d'ensemble	.05
3.11.2	Description des objets de communication	.66
3.12	Objet de communication (Mode LTE)	.68
3 13	Paramètres de régulation	69
3.13.1	Réglage des paramètres via l'HMI locale	.69
3.13.2	Réglage des paramètres / chargement avec un outil	.70
••••		
3.13.3	Paramètres du niveau service	.71
3.13.3 3.13.4	Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test	.71 .72
3.13.3 3.13.4 4.	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation	.71 .72 .75
3.13.3 3.13.4 4. 4.1	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation	.71 .72 .75 .75
3.13.3 3.13.4 4. 4.1 4.2	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service	.71 .72 .75 .75
3.13.3 3.13.4 4. 4.1 4.2 4.3	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation	.71 .72 .75 .75 .76 .77
3.13.3 3.13.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance.	.71 .72 .75 .75 .76 .77
3.13.3 3.13.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage	.71 .72 .75 .75 .76 .77 .80 .80
3.13.3 3.13.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage	.71 .72 .75 .75 .76 .77 .80 .80
3.13.3 3.13.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage Outils KNX compatibles	.71 .72 .75 .75 .76 .77 .80 .80 .80
3.13.3 3.13.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage Outils KNX compatibles ETS Professional	.71 .72 .75 .75 .76 .77 .80 .80 .80
3.13.3 3.13.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.1.1	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage Outils KNX compatibles ETS Professional Réglage des paramètres avec ETS Professional	.71 .72 .75 .75 .76 .77 .80 .80 .80 .80 .80
3.13.3 3.13.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage Outils KNX compatibles ETS Professional Réglage des paramètres avec ETS Professional Outils ACS Tool	.71 .72 .75 .75 .76 .77 .80 .80 .80 .80 .80 .80
3.13.3 3.13.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage Outils KNX compatibles ETS Professional Réglage des paramètres avec ETS Professional Outils ACS Tool Réglage des paramètres avec l'ACS	.71 .72 .75 .75 .76 .77 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .81 .82
3.13.3 3.13.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage Outils KNX compatibles ETS Professional Réglage des paramètres avec ETS Professional Outils ACS Tool Réglage des paramètres avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS	.71 .72 .75 .75 .76 .77 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .81 .82 .82 .85
3.13.3 3.13.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage Outils KNX compatibles ETS Professional Réglage des paramètres avec ETS Professional Outils ACS Tool Réglage des paramètres avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'OZW772	.71 .72 .75 .75 .76 .77 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .81 .82 .82 .85
3.13.3 3.13.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. 6.	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage Outils KNX compatibles ETS Professional Réglage des paramètres avec ETS Professional Outils ACS Tool Réglage des paramètres avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'OZW772 Raccordement	.71 .72 .75 .76 .77 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .81 .82 .82 .82 .85 .86
3.13.3 3.13.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. 6.1	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage Outils KNX compatibles ETS Professional Réglage des paramètres avec ETS Professional Outils ACS Tool Réglage des paramètres avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'OZW772 Raccordement Bornes de raccordement	.71 .72 .75 .75 .76 .77 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .81 .82 .82 .85 .86 .86
3.13.3 3.13.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. 6.1 6.2	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage Outils KNX compatibles ETS Professional Réglage des paramètres avec ETS Professional Outils ACS Tool Réglage des paramètres avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'OZW772 Raccordement Bornes de raccordement	.71 .72 .75 .76 .77 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .81 .82 .82 .82 .85 .86 .87
3.13.3 3.13.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. 6.1 6.2 7.	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service. Exploitation Commande à distance Recyclage. Outils KNX compatibles ETS Professional Réglage des paramètres avec ETS Professional. Outils ACS Tool. Réglage des paramètres avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS. Exploitation et supervision avec l'ACS. Exploitation et supervision avec l'ACS. Exploitation et supervision avec l'ACS. Exploitation et supervision avec l'OZW772. Raccordement. Bornes de raccordement	.71 .72 .75 .76 .77 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .81 .82 .82 .85 .86 .86 .87 .88
3.13.3 3.13.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. 6.1 6.2 7. 7.1	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service. Exploitation Commande à distance Recyclage. Outils KNX compatibles ETS Professional Réglage des paramètres avec ETS Professional. Outils ACS Tool. Réglage des paramètres avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS. Exploitation et supervision avec l'ACS. Exploitation et supervision avec l'OZW772. Raccordement. Bornes de raccordement. Schémas de raccordement. Exécution	.71 .72 .75 .75 .76 .77 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80
3.13.3 3.13.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6. 6.1 6.2 7. 7.1 7.2	Paramètres du niveau service Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test Utilisation Montage et installation Mise en service Exploitation Commande à distance Recyclage Outils KNX compatibles ETS Professional Réglage des paramètres avec ETS Professional Outils ACS Tool Réglage des paramètres avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'ACS Exploitation et supervision avec l'OZW772 Raccordement Bornes de raccordement Schémas de raccordement Exécution Général Encombrements	.71 .72 .75 .76 .77 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .81 .82 .82 .85 .85 .86 .87 .88 .88 .88

Présentation du document 1.

1.1 Liste des modifications

Version	Date	Modifications	Chapitre	Pages
3.0	05.2016	Nouvelles caractéristiques pour nouveau produit	Divers	
		RDG405KN : Qualité d'air		
2.0	02.2013	. Amendement pour la nouvelle version . Divers correction	divers	
1.0	01.2011	Première édition	Tout	

1.2 Documents de référence

Titre du document	Réf.	Doc. n°	Type de document
Régulateur d'ambiance ave	c[18]	N3192	Fiche Produit
communication KNX,	[19]	A6V10733816	Mode d'emploi
RDG405KN	[20]	A6V10733804	Instructions de montage
Régulateur d'ambiance ave	c[1]	CE1N3192	Fiche produit
communication KNX,	[2]	CE1B3192	Mode d'emploi
RDG400KN	[3]	CE1M3192	Instructions de montage
Manuel du bus KNX	[4]	Manuel pour la	régulation des bâtiments résidentiels et tertiaires foyers
		domestiques et	t des bâtiments –principes de base
		(www.knx.org/u	uk/news-press/publications/publications/)
Synco et KNX (cf.	[5]	CE1N3127	Bus KNX, Fiche produit
www.siemens.com/synco)	[6]	CE1P3127	Communication par bus KNX pour Synco [™] 700, Synco [™]
			900 et RXB / RXL, manuel technique
	[7]	Modèle XLS	Rapport d'étude et de mise en service,
		dans HIT	Communication Synco 700
	[8]	CE1N3121	Centrale de commande RMB795, fiche produit
	[9]	CE1Y3110	Points de donnée KNX en mode S
	[10]		Caractéristiques produit pour ETS
	[11]	CE1J3110	Liste de compatibilité des caractéristiques produit ETS
	[12]	0-92168fr	Manuel d'applications Synco™
DESIGO	[13]	CM1Y9775	intégration DESIGO RXB – S-mode
Documents d'ingénierie	[14]	CM1Y9776	intégration RXB / RXL – adressage individuel
	[15]	CM1Y9777	Intégration d'appareils tiers
	[16]	CM1Y9778	Intégration de Synco™
	[17]	CM1Y9779	Utilisation d'ETS

4/91

05.2016

1.3 Comment trouver les applications du RDG400KN/RDG405KN dans HIT

Sélectionner **Applications** > **Régulation d'ambiance** et régler les critères de recherche comme suit :

- Traitement d'air : Boite VAV
- Régulateur préféré : RDG / RDF

Ventilo-convecteur		Radiateur		Planchers chi	uttents			
/entilateur	Туре	Radiateur		Chauffage par	le sol			
- Tout - 🛛 😽	- Tout - 💙	- Tout - 💙		- Tout -	~			
Batterie chaude éle	ctrique	Traitement d'air		Régulateur pr	éféré			
Volet d'air neut		Type Convecteur		Gamme Tensior		Tension	n	
		Boite VAV	- Tout -		_	d'alimentatio	n	
Plafond rafraichissa	nta	Batterie chaude électrique		RDG / RDF	*	- Tout -	~	
chilled Ceiling				Montage				
- Tout -				- Tout -	~			

1.4 Avant de commencer

1.4.1 Copyright

Ce document ne peut être reproduit et distribué qu'avec l'accord de Siemens, et, le cas échéant, uniquement à des personnes physiques ou morales habilitées disposant des connaissances techniques appropriées.

1.4.2 Assurance qualité

La présente documentation a été élaborée avec le plus grand soin.

- Le contenu de tous nos documents est régulièrement vérifié.
- Les corrections nécessaires sont apportées dans le cadre de mises à jour ultérieures
- Une adaptation ou une modification des produits entraîne une mise à jour de la documentation correspondante

Veuillez vous tenir informé de l'état actuel de la documentation. Si vous constatez des erreurs, souhaitez formuler des critiques ou des suggestions, veuillez vous adresser au responsable produit de l'agence la plus proche ou directement à l'équipe support de votre agence Siemens BT HVP la plus proche. Vous trouvez les adresses des sociétés nationales Siemens sous .www.buildingtechnologies.siemens.com.

1.4.3 Utilisation de la documentation

La documentation accompagnant ou traitant de nos produits (appareils, applications, outils, etc.) doit être lue consciencieusement et intégralement avant l'utilisation des produits.

Nous partons du principe que les utilisateurs des produits et de la documentation ont été formés et habilités en conséquence, et qu'ils disposent des compétences requises pour pouvoir les utiliser conformément à leur domaine d'application.

Vous trouvez des informations complémentaires au sujet des produits et applications :

- sur Intranet (collaborateurs Siemens seulement) sous <u>https://workspace.sbt.siemens.com/content/00001123/default.aspx</u>
- auprès de votre filiale Siemens la plus proche <u>www.buildingtechnologies.siemens.com</u>ou votre fournisseur système
- <u>mailto:fieldsupport-zug.ch.sbt@siemens.com</u>si_vous n'avez pas de contact connu à proximité.

En cas de non observation ou d'utilisation non adaptée des indications ci-dessus, Siemens refuse, dans le cadre légal, toute responsabilité pour tout dommage subi.

1.5 Public cible, conditions préalables

Ce document s'adresse à des utilisateurs des régulateurs d'ambiance RDG KNX familiarisés avec les outils ETS Professional et/ou Synco ACS et capables de les configurer.

Ces utilisateurs sont aussi censés connaître les conditions spécifiques d'utilisation du bus KNX.

Dans la plupart des pays, l'association KNX dispense le savoir-faire nécessaire dans des centres de formation certifiés (cf. <u>www.knx.org/</u>).

Le Chapitre 1.2 fournit une liste de documents de référence.

1.6 Glossaire

Dans une application, il est possible d'intervenir sur les entrées, sorties et paramètres de différentes manières. Pour les distinguer, on utilise les symboles suivants:

ETS Professional Les paramètres accompagnés de ce symbole sont configurés avec l'outil ETS Professional.



Avertissement

Les paramètres accompagnés de ce symbole sont configurés avec le logiciel ACS Service.

Le réglage des paramètres KNX du RDG ne peut s'effectuer que sous les versions suivantes du logiciel :

- ETS4 ou supérieur
- ACS790

ŔΝΧ

Les entrées et sorties accompagnées de ce symbole communiquent avec d'autres appareils compatibles KNX. On les appelle objets de communication (communication objects, CO)

Certains objets de communication des régulateurs d'ambiance KNX RDG fonctionnent uniquement en Mode S, d'autres uniquement en Mode LTE, et d'autres encore dans les deux modes. Ces distinctions sont mentionnées dans leur description.

Le chapitre 3.13 propose une liste des paramètres.

2. Présentation

ſ	Référence	Code article	Caractéri	Caractéristiques						
			Tension d'alim.	sion m. Nombre de sorties de commande			Régul. VAV via	Qualité d'air	Ecran LCD	
				ON/OFF	PWM	3 pts	010 V–	KNX Mode LTe		rétro- éclairé
ſ	RDG400KN	S55770-T165	AC 24 V	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1	\checkmark		✓
	RDG405KN	S55770-T346	AC 24 V	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1	✓	\checkmark	✓

2.1 Références

1) Au choix: Tout ou rien, chrono proportionnel (PWM) ou 3 points (sorties triac)

2.2 Indications pour la commande

 Veuillez indiquer dans votre commande la référence, le code article et la désignation

Référence	Code article	Désignation
RDG400KN	S55770-T165	Régulateur d'ambiance
RDG405KN	S55770-T346	Régulateur d'ambiance

• Les servomoteurs sont à commander séparément

2.3 Fonctions

Systèmes VAV via sorties de commande Tout ou rien ou progressives ou via le bus KNX en Lte-mode :

- Système monogaine
- Système monogaine avec chauffage électrique
- Système monogaine et radiateur / chauffage par le sol
- Système monogaine avec batterie chaude / batterie froide

Les régulateurs d'ambiance sont fournis avec un jeu fixe d'applications préprogrammées.

L'application adéquate est sélectionnée et activée au moment de la mise en service à l'aide de l'un des outils suivants :

- Synco[™] ACS
- ETS
- Commutateurs DIP et HMI locale

Caractéristiques

Application

- Régimes : Confort, Économie (d'énergie) et Protection
- Sortie pour boîte VAV / registre / moto régulateur VAV : 0...10 V- / 3 points (triac) / bus KNX en Lte-mode
- Sortie pour batterie chaude / batterie froide: Tout ou rien, chrono proportionnel (PWM) ou 3 points (triac) / 0...10 V-
- Inversion du signal de sortie en option (0...10 V- → 10...0 V-)
- Changeover chauffage/rafraichissement automatique ou manuel
- Afficheur rétro-éclairé

- Alimentation 24 V~
- Boucle de régulation de la qualité d'air ambiant avec sonde externe CO₂/ COV (0...10V ou KNX LTE et Mode S)
- Contact de fenêtre (RDG405KN)
- Détecteur de présence (RDG405KN)
- Réception de la température ambiante via le bus (RDG405KN)

• Entrée analogique sélectionnable (RDG405KN)

Fonctions

- Régulation de la température ambiante via la sonde de température intégrée ou une sonde d'ambiance / de reprise externe ou pour le RDG405KN via une sonde de température ambiante KNX
- Régulation de la qualité d'air ambiant via une sonde externe CO₂ / COV avec une sortie analogique 0...10 V- ou via le bus KNX en mode S ou LTE (RDG405KN)
- Commutation entre régime de chauffage et de rafraichissement (automatiquement par le biais d'une sonde locale, du bus KNX ou manuellement)
- Sélection des applications par commutateur DIP ou outil de mise en service (ACS)
- Sélection du régime par la touche dédiée sur le régulateur
- Prolongation temporaire du régime confort
- Affichage de la température ambiante mesurée ou de la consigne en °C et/ou °F
- Affichage de la valeur de la sonde externe de CO₂ en ppm ou sous forme de symbols (+++ ;++- ;+- -) (RDG405KN)
- Affichage de la température extérieure ou de l'heure via le bus KNX
- Limitation minimum et maximum de la consigne de température ambiante
- Limitation minimum et maximum du signal de débit d'air 0...10 V-/3 pts
- Sondes externes de CO₂0....10V ; 0....2000 ppm (RDG405KN)
- Sondes externes de CO₂ KNX ; 0....5000 ppm (RDG405KN)
- Verrouillage des touches (automatique ou manuel)
- 2 entrées multifonctions, librement utilisables pour:
 - Contact de changement de régime (badge, contact de fenêtre, etc.) (RDG400KN)
 - Contacts de fenêtre basculant de régime sur « Protection » (RDG405KN)
 - Contact de détection de présence bascule régime sur « Confort » (RDG405KN)
 - Sonde pour changeover automatique chauffage/rafraichissement
 - Sonde d'ambiance ou de reprise externe
 - Détecteur de point de rosée
 - Libération de la batterie électrique
 - Entrée défaut
 - Entrée de surveillance pour la sonde de température ou l'état du contact
- Interopérabilité avec une sonde AQR et QMX pour la meusre de la qualité d'air et de la temperature (RDG405KN)
- 1 entrée multifonctionnelle active 0...10V-, librement sélectionnable (RDG405KN)
- Sonde de qualité d'air externe (CO₂, COV)
- Recopie de la position du registre via le bus KNX ou 1 entrée 0...10 V- pour l'optimisation de la régulation de pression
- Limitation de température pour chauffage par le sol
- Rétablissement des réglages d'usine des paramètres de mise en service et de régulation

2.4 Intégration via le bus KNX

Les régulateurs d'ambiance RDG peuvent être intégrés comme suit :

- dans un système Synco™ 700 en LTE-mode (ingénierie simplifiée)
- dans un système Synco living par adressage de groupe (ETS)
- dans des systèmes DESIGO[™] par adressage de groupe (ETS) ou adressage individuel
- dans un système tiers par adressage de groupe (ETS)

Fonctions disponibles:

- Centralisation du programme horaire et des consignes, avec une centrale RMB795B par exemple
- Affichage de la température extérieure ou de l'heure transmise par le bus sur le régulateur
- Télégestion et surveillance
- Télégestion avec un navigateur web en utilisant le serveur WEB OZW772
- Performance énergétique maximale grâce à l'échange des informations d'énergie pertinentes avec par exemple les régulateurs Synco[™] 700 (demande de chauffage ou de rafraichissement, par exemple, position du volet)
- Traitement des alarmes (contact de défaut externe, condensation, etc.)
- Entrée sonde de température ou contact pour une surveillance via le bus

Possibilité d'effectuer l'ingénierie et la mise en service via:

- Commutateurs DIP / HMI locale
- Outil de service Synco[™] ACS
- ETS

Synco™ 700Les régulateurs d'ambiance RDG sont spécialement conçus pour l'intégration dans le
système Synco™ 700 et fonctionnent en KNX mode LTE. Ceci permet d'étendre le
domaine d'application de Synco dans la régulation terminale, en association avec des
installations VAV.

Synco living La possibilité d'utiliser à présent la centrale d'appartement QAX910 en S-Mode permet d'intégrer facilement des régulateurs d'ambiance communicants dans des systèmes Synco living. L'utilisation des points de données S-Mode de la centrale d'appartement permet d'échanger des informations terminales supplémentaires avec le régulateur d'ambiance sur bus KNX TP1 (les régulateurs ne disposent pas de fonction RF). L'intégration nécessite l'outil d'ingénierie ETS.

Topologie Synco™



L'intégration peut s'effectuer soit en S-Mode (adressage de groupe) soit par adressage individuel. La procédure d'intégration dans DESIGO est la même que pour les appareils KNX standard.

2.5 Combinaisons d'appareils

	Appareil		Référence	Fiche produit
	Sonde de température chemisée	· O,	QAH11.1	1840
	Sonde d'ambiance KNX, semi encastrée (Embase et module avant)	B	AQR257N AQR2532NNW AQR2530NNW AQR2532NNW AQR2535NNWQ	1411
	Sonde d'ambiance	_	QAA32	1747
	Sonde murale KNX		QMX3.P30 QMX3.P70	1602
	Détecteur de condensation		QXA21	A6V10741072
Servomoteurs 010 V-	Servomoteur électrique 010 V– (pour corps de vanne de radiateur et vannes combinées VP_46)	95	SSA61	4893
	Servomoteur électrique 010 V– (pour vannes 2 et 3 voies VP45)		SSC61	4895
	Servomoteur électrique 010 V– (pour vannes de régulation terminale 2,5 mm V_P47)		SSP61	4864
	Servomoteur électrique 010 V– (pour vannes de régulation terminale 5,5 mm V_P45)	95	SSB61	4891
	Servomoteur électrique 0 10 V– (pour vannes 5,5 mm))	SAS61	4581
	Servomoteur thermique 010 V– (pour vannes de radiateurs et de ventilo-convecteurs)	_0	STP63	4884
Volet d'air 010 V– ou 3	Appareil		Référence	Fiche produit
Pts et moto regulateur VAV		Se lite	GQD161 GQD131	4605
		Q	GDB161 GDB131 GLB161 GL B131	4634
	Sonuce de registre 0, 10 V		GMA161 GMA131	4614
		Q	GEB161 GEB131	4621
			GCA161 GCA131	4613
		C	GBB161 GBB131	4626
		TTT	GIB131	

	Régulateurs compacts pour volume		GDB181.1E/3	2544
	d'air variable	0	GLB181.1E/3	3344
	Moto régulateur VAV sur KNX en		GDB181.1E/KN	0547
	Mode Lte	0	GLB181.1E/KN	3547
Servomoteurs ToR	Servomoteur électrique tout ou rien		SFA71	4863
24 V~ Servomoteurs ToR / PWM 24 V~ *)	Servomoteur thermique (pour corps de vanne de radiateur)	_	STA73	4884
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Servomoteur thermique (pour vannes de régulation		STP73	4884
Servomoteurs 3 points 24 V~	Servomoteur 3 points (pour corps de vanne de radiateur et pour vannes combinées VP_46)		SSA81	4893
	Servomoteur 3 points (pour vannes de régulation terminale 2,5 mm V_P45)		SSP81	4864
	Servomoteur 3 points (pour vannes de régulation terminale 5,5 mm V_P45)	95	SSB81	4891
	Servomoteur électrique, 3 points (pour vannes 5,5 mm)	Ņ	SAS81	4573

i.

*) Avec la commande PWM, le fonctionnement précis en parallèle de plusieurs servomoteurs thermiques ne peut pas être garanti. Si plusieurs servomoteurs sont commandés par le même régulateur d'ambiance, utiliser de préférence des servomoteurs motorisés (commande 2 points ou 3 points).

Remarque: pour plus d'information sur le fonctionnement parallèle et le nombre maximum de moteur pouvant raccordés, se référer la fiche produit des moteurs sélectionnés et à la liste suivantes :

Nombre maxi de moteurs en parallèle pilotés par le RDG400KN et RDG405KN :

- 6 moteurs S..81 (3-pts)
- 4 moteurs ST..73 (on-off)
- 4 moteurs SFA.., MVI.., MXI.. On/Off
- 10 moteurs de volet G..16.. DC •
- 6 moteurs de volet G..13.. 3-pts

2.6 Accessoires

Désignation	Référence / code article	Fiche produit
Bloc d'alimentation KNX 160 mA (Siemens BT LV)	5WG1 125-1AB02	
Bloc d'alimentation KNX 320 mA (Siemens BT LV)	5WG1 125-1AB12	
Bloc d'alimentation KNX 640 mA (Siemens BT LV)	5WG1 125-1AB22	

3. Fonctions

3.1 Régulation de la température et de la qualité d'air (RDG405KN seulement)

3.1.1 Régulation de température

Remarque générale: Paramètres	Le réglage des paramètres de régulation (P01 etc., mentionnés plusieurs fois dans ce document) est décrit au chapitre 3. Paramètres de régulation"
Régulation de température	Le régulateur d'ambiance mesure la température ambiante avec la sonde température incorporée, une sonde d'ambiance externe (QAA32) ou une sonde de reprise (QAH11.1) externe et régule la température à la consigne en envoyant des signaux de commandes aux servomoteurs des dispositifs de chauffage ou de rafraichissement. Les sorties de commande suivantes sont disponibles:
	 Boîte VAV / Registre: Régulation progressive PI/P avec 010 V– / 3 points / KNX mode LTE Batterie chaude / batterie froide, radiateur, chauffage électrique: Régulation progressive PI/P avec commande 3 points / PWM / 010 V- / TOR
	Le différentiel ou la bande proportionnelle est de 2 K en régime chauffage et de 1 K en régime rafraichissement (réglable avec les paramètres P30 et P31). Le temps d'intégration de la régulation progressive PI est de 5 min pour le RDG400KN, de 45 min pour le RDG405KN (réglable avec le paramètre P35).
Affichage	L'affichage indique la température ambiante mesurée ou la valeur de consigne pour le confort, que l'on règle avec le paramètre P06. Par défaut (réglage d'usine) c'est la température ambiante mesurée qui s'affiche. Utiliser le paramètre P04 pour afficher la température ambiante ou la consigne en °F au lieu de °C.
KNX [®] Température ambiante	La température ambiante mesurée (par la sonde interne ou externe) est également mise à disposition du bus.
<u>∭</u> / \$\$	 Si la commutation automatique ou un régime de chauffage / rafraichissement permanent est réglé, les symboles <i>M</i> / <i>k</i> signalent que l'installation est actuellement en régime de chauffage ou de rafraichissement (sortie de chauffage ou de rafraichissement activée) Si la commutation est manuelle (P01 = 2), les symboles <i>M</i> / <i>k</i> signalent que l'installation est actuellement en régime de chauffage ou de rafraichissement. Ces symboles s'affichent également si le régulateur se trouve en zone neutre.
	Les symboles <u>\$\frac{3}{2}</u> < / <pre>\$ < indiquent que le système se trouve actuellement en chauffage ou en rafraichissement (sortie de chauffage ou de rafraichissement activée)</pre>
Affichage simultané de °C et °F	Sur les régulateurs d'ambiance, il est possible d'afficher simultanément la température ambiante actuelle ou la consigne en °C et °F (Paramètre P07 = 1).
KNX [®] Température extérieure via le bus	Il est possible d'afficher la température extérieure sur le régulateur d'ambiance en réglant P07 = 2. L'affichage de la température est fourni uniquement à titre d'information. En mode LTE, la température extérieure ne peut être reçue que par la zone de
	temperature exterieure 31. En S-mode, il faut lier l'objet de communication correspondant à une sonde KNX.



Le régulateur d'ambiance peut afficher l'heure transmise par le bus si l'on règle le paramètre P07 = 3 ou 4. L'heure s'affiche soit au format 12 heures, soit au format 24 heures.

Cette information peut être reçue par un régulateur Synco avec fonctionnalité d'horloge maître ou n'importe quel autre appareil KNX Si l'objet de communication correspondant est lié.

Remarque En engineering avec ETS, l'heure du jour ne peut être affichée sur le RDG400KN que lorsque l'adresse groupe SYNCO 30/3/254 est chargé sur le thermostat. Pour plus d'information voir la documentation de base[6] « Communication via le Bus KNX pour SYNCO 700 », section « Ingénierie pour gros systèmes avec ETS »

3.1.2 Régulation de qualité d'air ambiant (RDG405KN)

Remarque générale :La fonction de régulation de la qualité d'air ambiant est utilisée dans les applications
VAV. La fonction est assurée en régulant la position du registre en fonction du niveau
de CO2 mais aussi en fonction de celui de la température ambiante.
La position du registre dépend de la valeur la plus élevée, du signal de commande
pour la température ou du signal de demande du CO2
La fonction doit améliorée la qualité d'air en augmentant, le débit volumique d'air,
respectivement le signal de sortie VAV.

- Si la valeur de la qualité d'air ambiant est en dessous du point de consigne CO ₂ préréglé, le signal de sortie VAV est réglé sur le débit mini Vmin
- Si la valeur de la qualité d'air ambiant dépasse le point de consigne CO₂ préréglé, alors le signal de sortie VAV sera augmenté progrossivement jusqu'au débit maxi Vmax
- La régulation de qualité d'air est activée seulement en régime CONFORT En régime ECO et PROTECTION cette fonction est désactivée

Vmax est atteint lorsque la valeur de la qualité d'air dépasse le point de consigne CO_2 prérégleé + la bande proportionnelle (SP+Xp).



Paramètre	Objet	Description	Valeur	Réglage par défaut
P19	Consigne CO ₂ (VOC)	Consigne CO ₂ (COV)	OFF(0)5000 ppm	1000
P20	Bande Proportionnelle CO ₂ (COV) P-band Xp	Bande Proportionnelle entre Vmin et Vmax	102000 ppm	400

Remarques:

- P19 peut être réglé jusqu'à 5000 ppm, mais la sonde externe analogique est limitée à 2000 ppm. Si avez besoin d'une mesure au dessus de 2000 ppm, vous devez utiliser une sonde KNX et envoyer la valeur via l'objet correspondant.
- P19=OFF bascule la fonction qualité d'air sur Arrêt (OFF)
- La valeur de qualité d'air est acquise soit via une sonde CO₂ ou COV connectée localement, soit via une valeur de CO2 transmise sur le bus KNX

Information importante pour la communication KNX LTE:

La régulation de qualité d'air n'a pas d'influence sur les demandes d'énergie transmises en chauffage et en rafraichissement, ni sur la demande d'air.

Régulation de qualité d'air – Priorité CO_2 si deux sondes (une locale et une KNX) sont connectées au régulateur.

- Si une entrée est configurée pour une sonde CO₂ locale, le régulateur d'ambiance utilisera la valeur de CO₂ venant de cette sonde connectée localement. A défaut la valeur de CO₂ disponible via le bus KNX sera utilisée pour la régulation
- Dans le cas où une entrée est configurée pour une sonde CO₂ locale mais que sa valeur n'est pas valide (valeur < 100 ppm), le régulateur d'ambiance utilisera alors la valeur CO₂ présente via le bus.
- Le mode S a une priorité plus haute que le mode LTE.
- Si la valeur de CO₂ vient du bus, la valeur locale (0..10V) ne sera pas envoyée sur le bus.
- Recevoir et transmettre le même objet Mode S n'est pas autorisé.
- Le régulateur reçoit l'objet LTE CO₂ lorsque la zone géographique correspondante est est sélectionnée.



Le Symbole "Air neuf" est affiché sur l'écran dès la valeur actuelle de CO₂ dépasse la valeur du point de consigne.

Affichage : fonction de qualité d'air

La qualité d'air peut-être affiché sur l'écran du régulateur. 3 choix sont possibles :

- P07 = 0 Pas d'affichage
- P07 = 6 La concentration en CO₂ est affichée en ppm
- P07 = 7 La concentration en CO_2 est affichée avec des symboles

Paramètre	Nom	Paramètre par défault	Plage de réglage
P07	Affichage info complémentaires	0 (RDG405KN)	0 = (Pas d'affichage) 1 = °C et °F 2 = Température extérieure (via bus) 3 = Heure (12h) (via bus) 4 = Heure (24h) (via bus) 6 = Concentration en CO ₂ [ppm] 7 = Symboles qualité d'air

Réglage P07=6: Concentration en CO₂ [ppm]

La valeur de la concentration en CO₂ sera affichée sur la seconde ligne avec l'unité en ppm.



Afichage Mini : 100 ppm Affichage Maxi : 5000 ppm

Réglage P07=7: Symboles

Le niveau de concentration en CO_2 sera affichée sur la seconde ligne avec les signes "+ + +, + + -, + - -".

Ce paramètrage doit être effectué lorsqu'une sonde COV est utilisée.



BONNE

la concentration actuelle en CO_2 est en dessous du point de consigne CO_2



CORRECTE

la concentration actuelle en CO₂ est dans la bande proportionnelle XP MAUVAISE

la concentration actuelle en CO₂ est au dessus du point de consigne + de la bande proportionnelle XP

Lorsque le régulateur est programmé avec un afichage CO_2 (PPM ou Symboles) et qu'aucune valeur n'est disponible (pas de sonde sur U1 ou pas de valeur sur le Bus KNX) ou lorsque la valeur reçue est inférieure à 100 ppm, le régulateur affiche : "- - -"

La qualité d'air ambiant avec une sonde COV

Une sonde COV (Composant Organique Volatil) peut être seulement connectée sur l'entrée analogique locale U1.

Le régulateur d'ambiance ne fait aucune différence entre une sonde CO_2 ou une sonde COV, la fonction de qualité d'air et le comportement du régulateur reste identique à une application avec sonde CO_2 .

Pour cette application nous vous proposons de conserver les valeurs par défaut du point de consigne [P19] et la bande proportionnelle [P20].

Après expérience, selon les besoins de l'occupant, ces paramètres pourront être réajustés pour assurer un confort de pièce optimum.

3.2 Régimes

	Il est possible d'agir de plusieurs manières sur le régime du régulateur (cf. ci- dessous). A chaque régime est associé des consignes spécifiques pour le chauffage et le rafraichissement.
Régime d'ambiance :	Le régulateur d'ambiance transmet le régime d'ambiance actuel sur le bus.
Etat	Les régimes suivants peuvent être réalisés :
Auto Timer	En régime Auto Timer, le régime est prescrit par le bus. Le régime Auto Timer est remplacé par le régime de confort si aucun programme horaire n'est transmis par le bus.
Confort 🔅	En régime confort, le régulateur règle la température à la consigne de confort. Cette consigne peut être réglée via les paramètres P8, P9 et P10. Elle peut être réglée localement avec le bouton, ou via le bus.
Détecteur de présence (RDG405KN)	Lorsque le détecteur de présence (local ou via le bus) est actif (pièce occupée), le régulateur bascule le mode fonctionnement sur le régime Confort.
Économie C	 Les consignes (chauffage ou rafraichissement respectivement réduite ou augmentée par rapport au régime confort) peuvent être réglées via les paramètres P11 et P12. Le régulateur d'ambiance passe en régime Économie si – l'on appuie sur la touche de régime (possible uniquement si P02 = 2), – le régime Économie est transmis par le bus, – un contact d'inversion de régime (badge, détecteur de présence, contact de fenêtre par exemple) est actif. (RDG400KN)
État fenêtre (RDG400KN)	 multifonctions X1. Réglage des paramètres P38 / P42 = 3 (P02 ne s'applique pas) *) (RDG400KN) L''état de la fenêtre'' est transmis sur le bus par un contact KNX ou un détecteur de présence KNX, par exemple (P02 ne s'applique pas) *) (RDG400KN)
Remarque :	*) Commutation du régime: L'entrée n'admet qu'une origine, soit l'entrée locale X1/D1, soit le bus KNX. Toute intervention manuelle reste sans effet et "OFF" s'affiche si le contact d'inversion de régime est actif ou si l'"état de la fenêtre" est transmis sur le bus.
Protection ①	 En régime Protection l'installation est protégée contre le gel (réglage d'usine 8 °C, peut être bloqué ou modifié avec le paramètre P65), protégée contre la surchauffe (réglage usine OFF, peut être libéré ou modifié avec le paramètre P66). Si le mode protection est prescrit par le bus, il est impossible de sélectionner un autre régime localement. Auto et
Régime d'ambiance : état fenêtre (RDG405KN)	Le régulateur bascule sur le régime Protection lorsque: – Le bouton de changement de régime est actionné – Régime Protection est envoyé via le bus – Le contact de fenêtre sur le RDG405 est actif (fenêtre ouverte)
	17/91

- "Etat fenêtre" est envoyé sur le RDG405KN via le bus, ex : depuis un contact KNX *)

Remarque ·) Pour plus informations sur les contacts de chagement de régime (RDG40..KN), contacts de fenêtre (RDG405KN) et détecteur de présence (RDG405KN), se reporter au chapitre 3.2.1.

3.2.1 Possibilités d'action sur le régime

Origine de la modification du régime 20

ACS

Il est possible d'agir sur le régime de différentes manières. L'origine de l'état effectif du régime d'ambiance peut être surveillée par le point de diagnostic "Cause" de l'ACS Tool ou du serveur Web OZW772.

Origine	Description	Valeur du point de donnée "Cause"
Commande locale par touche de gauche	 Régime différent d' Auto Timer Pas de programme horaire via le bus Prolongation temporaire du confort active Contact de changement de régime (RDG400KN) Contact de fenêtre (RDG405KN) Détecteur de présence (RDG405KN) 	Touche de régime d'ambiance (présélection)Fonction TimerContact de régime d'ambianceContact de fenêtreDétecteur de présence
Commande du bus KNX [®] Régime d'ambiance	 État de la fenêtre via le bus (RDG400KN) État de la fenêtre via le bus (RDG405KN) Contact de présence via bus (RDG405KN) Programme horaire disponible sur le bus → Le régime local est sur Auto Timer Le programme horaire prescrit le mode de protection via le bus → Il est impossible de modifier localement le régime 	Contact de régime d'ambiance Contact de fenêtre Détecteur de présence Prog. horraire

Priorité des interventions de modification du

Le tableau suivant indique la priorité des différentes interventions.

régime

Priorité	Description	Remarques
1	Mise en service	Il est toujours possible de prescrire un régime pendant le paramétrage (priorité la plus élevée), indépendamment de tous les autres réglages ou interventions via le bus et l'entrée locale
2	Mode de protection prescrit par le programme horaire sur le bus	Un mode protection transmis par un programme horaire est traité avec la priorité 2. Un utilisateur ou un contact de changement de régime ne peuvent y déroger.
3	Contact de changement de régime (RDG400KN)	Si le contact se ferme, le régime passe sur Économie. Le régime du régulateur est alors forcé.
3	Contact de fenêtre (RDG405KN)	Si le contact est fermé, le régime bascule sur Protection. Ce régime Protection remplace le régime du régulateur.
3	"État fenêtre" via le bus	Un "état de la fenêtre" transmis par le bus produit le même effet qu'un contact de changement de régime (RDG400KN) ou qu'un contact de fenêtre local (RDG405KN)
		Remarque : Il ne doit y avoir qu'une seule origine en entrée, soit l'entrée locale X/D1, soit le bus KNX.

Plus le numéro est petit, plus la priorité est grande.

	4	Touche de sélection de régime	L'utilisateur peut changer de régime avec la touche de régime.
	4	Régime transmis par le bus	Il est possible de modifier le régime sur le bus.
	4	Prolongation temporaire du confort via la touche de régime	Il est possible d'appuyer sur la touche de régime pour faire passer temporairement le régime d'Économie à Confort – Si le régime Économie a été transmis par le bus – Si la prolongation du régime de confort >0 (paramètre P68) La dernière intervention est déterminante, qu'elle soit locale ou provience du bus
	4	Programme horaire via le bus	Le régime transmis par le bus peut être forcé par toutes les autres interventions. Exception : le mode de protection a la priorité 2
	4	Détecteur de présence (RDG405KN)	Si le contact est fermé (pièce occupée), le régime bascule sur Confort. Ceci change le régime sur le régulateur. Si le contact s'ouvre (pièce innocupée) le régulateur revient au régime précédent
	4	Détecteur de présence (RDG405KN)	La détection de présence via le bus a le même effet qu'un détecteur de présence local Remarque : Une seule source doit être utilisée, soit le contact local sur X1/D1 ou via le bus KNX
Régime avec pro horaire	auto Timer ogramme via le bus	Si un programme exemple, le régim sur confort ou Rég L'écran affiche le d'ambiance actue On peut appuyer Chaque fois que l commutation), le que la températur	horaire est prescrit via le bus, par la centrale de commande par le auto Timer \bigcirc est actif. Le régulateur commute automatiquement gime d'Économie selon le programme horaire transmis par le bus. symbole \bigcirc du régime auto Timer accompagné de celui du régime l (Confort \bigcirc ou Économie \mathbb{C}). sur la touche de régime pour activer un autre régime. e programme horaire prescrit un nouveau régime (événement de régulateur repasse en régime Auto Timer. Ceci permet de s'assurer e ambiante est maintenue conformément au programme horaire.

Préconfort via le busSi le programme horaire prescrit le régime, celui-ci est converti en régime Économie
(réglage usine) ou Confort (sélection via le paramètre P88).Comportement en
cas d'envoi du modeSi le programme horaire prescrit le mode protection, plus aucune intervention n'est
possible de la part de l'utilisateur ou en provenance d'un contact de changement de

cas d'envoi du mode
Protection par le buspossible de la part de l'utilisateur ou en provenance d'un contact de changement de
régime. Si l'utilisateur appuie sur une touche, "OFF" clignote sur l'afficheur.Disponibilité du régime
ÉconomieOn peut sélectionner le régime localement à l'aide de la touche de régime.
Le comportement de la touche de régime (profil utilisateur) peut être défini via le

paramètre P02 réglé par défaut sur 1.

P02	Sans programme horaire	Avec programme horaire via le bus	Description
1	@→☆	$\textcircled{0} \rightarrow \textcircled{4}_{\text{Auto}}$	 Commutation manuelle entre 2 régimes, Économie n'est pas disponible (réglage d'usine) Convient aux chambres d'hôtel et bâtiments commerciaux Si un programme horaire est disponible sur le bus, le régime confort peut être prolongé temporairement (cf. cidessous)
2	ⓓ≁᠅✦«	$\textcircled{0} \rightarrow \overset{0}{\underset{\text{Auto}}{\rightarrow}} \Rightarrow \textcircled{0} \rightarrow ($	 Commutation manuelle entre 3 régimes Convient aux habitations et pièces dans lesquelles on souhaite activer manuellement le régime Économie

Contact de changement de régime (contact fenêtre) (RDG400KN)	Le régulateur d'am ouverte, si un déter maison", si l'on reti peut être raccordé P42 (P38) est à rég	biance peut être forcé en Économie (par ex. si une fenêtre est cteur de présence signale que "personne n'est présent à la re un badge de chambre d'hôtel de son lecteur, etc.). Ce contact à l'entrée logique D1 ou à l'entrée multifonctions X1. Le paramètre gler sur 3.
	Si le contact de cha l'afficheur lorsque l	angement de régime est actif, le message " OFF" clignote sur on appuie sur la touche de gauche.
Contact de fenêtre (RDG405KN)	Le régulateur est fo peut être raccordé P38 ou 42 sur 3. Si le contact de fer sur le régulateur so	brcé en régime Protection lorsque la fenêtre est ouverte. Le contact sur une entrée multifonctionnelle X1 ou D1. Régler le paramètre nêtre est actif, les éventuelles opérations effectuées par l'utilisateur ont inopérantes et OFF s'affiche sur l'écran.
KNX [®] Régime d'ambiance : État fenêtre	Cette fonction est of exemple d'un conta Remarque : Il ne de soit le bus KNX. Les interventions d contact de changer bus.	disponible également via le signal KNX "État fenêtre" provenant par act KNX ou d'un détecteur de présence KNX. Dit y avoir qu'une seule origine en entrée, soit l'entrée locale X1/D1, es utilisateurs restent sans effet et "OFF" s'affiche à l'écran si le ment de régime est actif ou si l'état de la fenêtre est transmis par le
KNX° Détecteur de présence (RDG405KN)	Le régime de fonct l'occupation de la p ou un contact de le	onnement peut basculer entre Confort et Economie en fonction de vièce. (Pièce occupée ou inoccupée via une détecteur de présence cteur de carte).
	Programmation horaire via le bus	Comportement du détecteur de présence
	Régime Confort	 Que le détecteur de présence soit activé ou désactivé, le régime de fonctionnement reste sur Confort
	Régime Economie	 Lorsque le détecteur de présence est activé, le régime de fonctionnement passe sur Confort Lorsque le détecteur de présence est désactivé, le régime de fonctionnement passe sur Economie (avec le mode automatique)
	Régime	Le detecteur de presence n'a pas d'influence sur le mode de

		présence est toujours actif, le régime de fonctionnement reste en Confort jusqu'à ce que le détecteur de présence devienne inactif.
•	•	Le contact (ex. d'un lecteur de carte) peut-être connecté sur une entrée multifonctionnelle X1 ou digitale D1 (régler P38, ou P42 sur 10), ou bien

fonctionnement passe sur Confort

fonctionnement passe sur Economie

Quand le programme horaire bascule en Economie mais que le détecteur de

fonctionnement

•

•

multifonctionnelle X1 ou digitale D1 (régler P38 ou P42 sur 10), ou bien l'occupation est envoyée via le bus depuis un détecteur de présence KNX (une seule source doit être utilisée, soit une entrée locale X1/D1 soit le bus KNX.

Lorsque le détecteur de présence est activé, le régime de

Lorsque le détecteur de présence est désactivé, le régime de

20/91

Protection

•

Remarques

Pas disponible

Minuterie de prolongation temporaire du régime confort Si le régulateur se trouve en régime Économie, il est possible de prolonger provisoirement le Confort (pour continuer à travailler après fermeture des bureaux ou le week-end). La touche de régime rétablit le régime Confort pendant la durée réglée via le paramètre P68.

Pour arrêter la minuterie, appuyer une nouvelle fois sur la touche de régime.

- Les conditions suivantes doivent être réunies:
- Le régime sélectionné via la touche de régime est réglé sur "Mode de protection-Auto" (P02 = 1), et le paramètre P68 (prolongation du régime confort) est supérieur à 0.
- Le programme horaire transmis par le bus prescrit le régime Économie ou le changement de régime est actif

Pendant la prolongation temporaire du régime confort, le symbole \square s'affiche.

Si le paramètre P68 (prolongation du régime de confort) = 0, il est impossible de prolonger le confort ; la touche de gauche fait passer le régulateur en Mode de protection.

On peut forcer temporairement le régime d'ambiance actuel sur Confort ou Économie / Protection en agissant sur le bouton :

- Prolongation de présence: l'appareil passe en régime de confort pour la durée choisie
- Prolongation d'absence : l'appareil passe sur Économie / Protection pour la durée choisie

Pour activer la fonction, maintenir la touche gauche appuyée et tourner le bouton dans les

- 3 secondes qui suivent :
- dans le sens horaire pour prolonger la présence
- dans le sens trigonométrique pour prolonger l'absence

On règle la durée avec le bouton rotatif.

- Prolongation de présence: 0:00...+9:30 par pas de 30 minutes ; le symbole s'affiche.

Pendant la prolongation de la présence / de l'absence le sablier 📓 s'affiche.

Fonction si aucun programme horaire n'est fourni par le bus :

Profil utilisateur pour le régime (sélection via P02)	Régime, lorsque la fonction est activée	Fonction	Régime pendant de la fonction	Régime à la fin de la fonction
P02 = 1 🔅 🛈	Confort	Prolongation	Confort	Protection
	Confort	Absence	Protection	Confort
P02 = 2 🔅 C 🛈	Confort ou Eco	Prolongation	Confort	Économie
	Confort ou Eco	Absence	Économie	Confort

Remarque Les fonctions de Prolongation / Absence ne sont pas disponibles en mode protection

Minuterie pour la prolongation de la présence / de l'absence

Fonction lorsque le programme horaire est fourni par le bus:

Profil utilisateur pour le régime (sélection via P02)	Régime, lorsque la fonction est activée	Fonction	Régime pendant de la fonction	Régime à la fin de la fonction
D00 4 ⁽¹⁾ * (0)	Auto ou confort	Prolongation	Confort	Auto
	Auto ou Confort	Absence	Protection	Auto
P02 = 2 🕘 🔅 C	Auto, confort ou Économie	Prolongation	Confort	Auto
٢	Auto, Confort ou Économie	Absence	Économie	Auto

Remarque Les fonctions de Prolongation / Absence ne sont pas disponibles en mode protection

3.2.2 Exemples de communication

		Les exemples qui centralisé associé Le régime des piè Toutes les pièces	suivent présent à une commar ces 12 d'un in sont équipées	tent 2 aj nde loca mmeubl de conta	oplications ty le du régime e est déterm acts de fenêt	/pe de pro e. hiné par le tre.	gramme program	horaire me horair	e.
		On stipule les con	ditions suivante	es :					
		Les pièces sont ut – Abaissement no – Mode de protect – Pause déjeuner Le réglage (param régulateur : – Pièce 1 : Confor – Pièce 2 : Éconor	ilisées comme cturne de 17:00 ion de 20:00 à de 12:00 à 13: nètre P88) du pr t (1) mie (0)	suit et c D à 08:0 06:00 :00 (Pré rescrit p	ommandées D (Économie comfort) ar le bus est	s par le pro	ogramme	horaire : it sur le	
Exemple 1 (RDG400M	l : (N)	Commutation du On ouvre brièvem et une fois le soir d'ambiance effecti Pendant la pause Il reste sur Confor	régime ent la fenêtre d (1). Seule l'aér if. déjeuner, le pro t conformémen	ans la F ation ma ogramm t au rég	ièce 1 une f atinale a un i e horaire pa age du para	iois le mati impact dire sse sur. imètre "Pa	in, une fo ect sur le assage" (ois l'après régime P88 = 1).	·midi
•	_	Confort —	06:00 0	8:00	12:00 13:00	17:00	20:0	00	
$(\underline{1})$	Programme horaire								l 3171Z9
		Économie —							_
		Protection -							_
\square	Contact de fenêtre Pièce 1	Fenêtre ouverte —	-	 [1)		1)	1)	_
		Confort			2)				-
	Régime d'ambiance effectif Pièce 1	Économie Protection							_

Interaction entre l'exploitation (touche de régime) et le programme horaire. Exemple 2 : (RDG400KN) On ouvre brièvement la fenêtre dans la Pièce 2 une fois le matin et une fois le soir (1). Seule l'aération matinale a un impact direct sur le régime d'ambiance effectif. La touche de régime permet d'alterner entre ARRET et Auto ou de prolonger temporairement le régime Confort. • Pendant la pause déjeuner, le programme horaire passe sur. Les régulateurs passent en régime Économie, conformément au réglage du paramètre "Passage" (P88 = 0) (6) • Pendant la pause déjeuner, on peut activer le régime Confort en appuyant sur la touche de régime (2) (prolongation temporaire du Confort). A 13:00, la minuterie est réinitialisée et le régulateur repasse dans le régime prescrit par le programme horaire central • L'après-midi, on peut arrêter le régulateur en appuyant sur la touche de régime (3). A 17:00, le programme horaire réinitialise la sélection de l'utilisateur et active le régime Économie. • A 19:30, on prolonge de nouveau le Confort (4). A 20 :00, le programme horaire réinitialise la minuterie Si l'on appuie sur la touche de régime après 20:00 heures, rien ne se produit puisque le programme horaire central fait passer le régulateur en mode protection (5)06:00 08:00 12:00 13:00 17.00 20.00 Confort 3171Z92 Programme Γ horaire Régime d'ambiance Économie Protection Touche de

Г	_		ī
⊩			
Ľ	Ċ)	Ί
L	$\overline{}$	<u></u>	



Contact de fenêtre **Pièce 2**

Ī

Régime d'ambiance effectif **Pièce 2**

sélection de

régime sur le

régulateur d'ambiance Économie Protection Appuyée Fenêtre ouverte Fenêtre fermée Confort Économie Protection

Sous réserve de modifications

Exemple	3 (RDG405KN)	Application an programmation	vec "Contact de on"	e fenêtre", "Dé	étecteur de	e Présence	" et "Centrale de			
		Dans la pièce 3 , le programme intervient entre 13:00 et 17:00.								
		 Le maticommu L'occup bascule L'après à 17:00 Après 1 (l'occup d'ambia ouverte Dès qui (6) Après cette pé régulateur sur 	in, dès qu'une pr ité sur Confort (pant ouvre une fe sur Protection (midi, la centrale) (3) 17:00, la pièce es pation via le déte pant ouvre la fen ance bascule sur \geq (5). le la pièce est inc protection (7)	résence est dé 1) enêtre pour un (2) e de programm st toujours occ ecteur de prése être puis sort u r Protection au poccupée, le rég on de présence	tectée, le ré court insta ation règle upée, le ré ince) (4) in court ins ssi longtem gime d'amb	égime d'amb nt, le régime le régime si gime est ma stant de la pi stant de la pi stant de la pi stance basci cun effet et l	piance est e d'ambiance ur confort de 13:00 aintenu sur confort ièce. Le régime enêtre est ule sur Economie la centrale règle le			
\frown	Programme	Confort		08:00 12:0	0 13:00	17:00				
9	horaire	Preconfort					7 1292_			
	d'ambiance	Economie			3)	4)	<u> //</u> 1			
		Protection (vacances ou jour spéciale)		1)			6) 7)			
	Détecteude présence	Occupée								
	procence	Inoccupee								
Ų.	Contact de fenêtre Pièce 3	Fenêtre ouverte Fenêtre fermée		2)		5)				
		Confort					<u> </u>			
ĦŌ	Régime	Economie		┛╎╎╵						
	d'ambiance effectif Piéce 3	Protection				U				

3.3 Consignes de température ambiante

3.3.1 Description

Confort 🔅 La consigne de confort de base est réglée par défaut sur 21 °C. Il est possible de la modifier dans l'EEPROM du régulateur via le paramètre P08, ou via le bus par le biais de l'objet de communication "Consigne confort de base". La dernière intervention est toujours déterminante. Pour les applications avec la séquence chauffage et rafraîchissement avec une zone neutre > à 0 K, le point de consigne confort basic reste toujours la référence pour la séquence chauffage. Cependant, le point de consigne confort est soit le point de consigne chauffage soit le point de consigne rafraîchissement selon la séquence active (chauffage ou rafraichissement). Voir aussi le tableau au paragraphe 3.3.2 et comportement de l'hystérésis, section 3.6.2. Ajustement du point de La consigne actuelle est aussi visible sur l'écran du RDG. Il peut être ajusté avec le consigne bouton rotatif ou via le bus, à partir d'un appareil déporté tel qu'un écran tactile, appareil de service et d'exploitation, etc... La dernière intervention est toujours déterminante. (« le dernier qui parle a raison ») Le régulateur montre aussi le symbole de la séquence active pendant que le bouton est tourné : point de consigne et symbole chauffage (<u>M</u>) montrent que le point de consigne chauffage est en train d'être modifié. Point de consigne et symbole rafraichissement (\$\$) montrent que le point de consigne rafraichissement est en train d'être modifié. P33 Zone Neutre W Point de consigne séquence

chauffage(w) Point de consigne séquence rafraichissement

L'ajustement du point de consigne confort via le bouton rotatif provoque un déplacement de la zone neutre.

3192211

(w)

Bien qu'un seul point de consigne soit visible sur l'affichage du RDG les deux points sont déplacés de la même valeur.

Consigne temporaire	Si la fonction "Consigne temporaire" est libérée via le paramètre P69, la consigne de confort réglée par le bouton ou via le bus est ramenée à la valeur enregistrée dans P08 (consigne confort de base) lorsque le régime change.
Limitation de consigne	Pour économiser de l'énergie, la plage de consigne pour être limitée avec un minimum (P09) et un maximum (P10).
P09 < P10 "concept confort"	 Si l'on spécifie une valeur minimum P09 plus basse que le maximum P10, on peut régler le chauffage et le rafraichissement entre ces deux limites.

Sous réserve de modifications

23

(w)

L'utilisateur règle le point de consigne désiré et le thermostat régule la température

	• L'utilisa de la piè	èce selon ce	tte valeur.	Shsighe c	iesire et le thermostat regule la temperature
Exemple	• 5°C	18°C P09	25°C P10	40°C	Point de consigne rafraichissement ajustable de 1825 °C Point de consigne chauffage ajustable de 1825 °C
P09 ≥ P10 "concept économie d'énergie"	 Si la lim la p lieu la p leu ba Ceci limite minimum 	ite minimum lage de régla de 5 à 40°C lage de régla 40°C e l'utilisateur en rafraichis	age du poi age du poi age du poi à une con sement. C	supérieu nt de con nt de con signe ma e concep	re à la limite P10 alors : lisigne rafraichissement est de P09 à 40°C au lisigne chauffage est de 5°C à P10 au lieu de ximum en chauffage et à une consigne t aide à faire des économies d'énergie.
	 Pour les Le t En bou En est Le t rafr limi séq la te rafr long 	s application thermostat fo mode chauff iton rotatif. mode rafraic ajustable via basculement aichissement te (P09 ou P uence chauf empérature a aichissemen gtemps que l	s de chauf onctionne a age : le po chissement a le bouton t du point o t et vis ver 10) de la s fage et for ambiante a t et fonctio la tempéra	tage OU avec le po int de co : : le point rotatif. de consig sa s'opèr séquence nctionne a tteint PO onne avec ture amb	de ratraichissement*) : pint de consigne de la séquence active : nsigne chaud est actif et est ajustable via le t de consigne rafraichissement est active et ne chauffage au point de consigne re lorsque la température ambiante atteint la inactive . Exemple : le régulateur est en avec le point de consigne chauffage. Lorsque 9, le thermostat bascule en mode c le point de consigne rafraichissement, aussi iante ne tombe pas en dessous de P10.
Exemple	5°C	21°C P10	25°C P09	40°0	Point de consigne rafraichissement ajustable de 2540 °C Point de consigne chauffage ajustable de 521 °C
Économie C	Pour régle P12. La consig 30 °C.	er les consig ne de chauff	nes d'Écor age est ré	nomie, uti glée en u	liser les paramètres de régulation P11 et sine sur 15 °C, celle de rafraichissement sur
ProtectionImage: ConstructionImage: ConstructionUtiliser les paramètres P65 et P66 pour régler les La consigne de chauffage est réglée en usine sur rafraichissement sur OFF.			égler les consignes des modes de protection. sine sur 8 °C (protection antigel), celle de		
Attention 🖄	Si la consigne (Économie ou mode protection) est réglée sur OFF, le régulateur n'effectue aucune régulation de température dans le régime concerné (chauffage ou rafraichissement). Par conséquent : pas de chauffage de protection en cas de risque de gel et pas de rafraichissement avec des températures ambiantes trop élevées. On peut accéder aux consignes d'Économie au niveau service (P11, P12), et à celles du mode protection au niveau chauffagiste (P65, P66).				

3.3.2 Réglage et modification de consignes

Les consignes de température ambiante peuvent être...

- réglées pendant la mise en service,
- modifiées en cours de fonctionnement.

Possibilité d'effectuer les réglages ou les modifications :

Consigne confort de base Consigne Confort Consigne Eco chauffage 4) Consigne Eco rafraichissement 4)

ŔΝΧ

via un outil

- sur une centrale de commande

- sur l'interface utilisateur locale

Le régulateur d'ambiance enregistre les consignes...

- en EEPROM en tant que paramètre,
- en mémoire vive.

Le tableau suivant montre les corrélations :

	Réglage de la consigne		┢	Enregistrement dans l'EEPROM du régulateur
Mise en service - HMI - chargement de l'outil	Entrée mode Lte	Entrée mode S		
Consigne Confort de base Zone neutre Confort 1)	Consignes Chauf. Consignes Rafrai.	Consigne Confort de base		P08 Consigne Confort de base P33 Zone neutre Confort 1)
Consigne Économie Chauf. Consigne Économie Rafrai.	Consignes chauf. Consignes rafrai.	Consignes Chauffage Consignes Rafraichis.		P11 Économie Chauffage P12 Eco. Rafraichissement
Consigne Protection Chauffage Consigne Protection Rafraichissement				P65 Protection Chauffage P66 Prot. rafraichissement

L.	Consignes actuelles dans le régulateur	+		Changement de consigne	-		Nouvelles consignes effectives dans le régulateur
			Entrée LTE-mode 2)	Entrée S-Mode 3)	Commande locale 3)		
	Consigne Confort		Correction de consigne Chauf. Correction de consigne Rafraich.	Consigne Confort	Bouton rotatif		Consigne Confort
	Économie Chauf. Économie Rafrai.		Correction de consigne Chauf. Correction de consigne Rafrai.				Économie Chauf. Économie Rafrai.
	Protection Chauf. Protection Rafrai.						Protection Chauf. Protection Rafrai.
_			L				
Régime d	l'ambiance effectif		Consigne ac température)	tuelle (utilisée	par le régulateur p	oou	r la régulation de

- 1) requis uniquement pour les applications de chauffage ET de rafraichissement (voir chapitre 3.6.9 "Consignes et séquences")
- 2) la correction s'ajoute à la correction locale (uniquement en LTE-Mode)

Sous réserve de modifications

- 3) la dernière intervention est déterminante (entrée S-mode ou commande locale) 4) Pour afficher les objets de communication mode S des points de consigne économie chauffage et économie rafraichissement (P11/P12), régler le paramètres de régulation « température ambiante : consignes économie » comme groupe objet dans l'outil ETS. La consigne actuelle (utilisée par le régulateur pour la régulation de la température) est mise à disposition de la centrale de commande sur le bus. Consigne actuelle **Remarques** générales Les objets de communication pris en charge sont différents en S-mode et LTE-Mode. Les modifications effectuées via l'HMI locale ou l'outil ont la même priorité (le dernier l'emporte) Le fait de modifier la consigne de confort de base réinitialise la consigne de confort actuelle à la valeur de la consigne de base. **Remargues concernant** La correction centrale de la consigne est utilisée notamment pour la compensation la modification de la été/hiver valeur de consigne La correction de la valeur de consigne n'a aucun effet sur les consignes (mode LTE avec enregistrées dans les paramètres P08, P11, P12 et P33 Synco[™] seulement) · Les corrections locales et centrales se cumulent
 - Cela ne concerne que les consignes de Confort et Économie ; les consignes du mode de protection ne sont pas corrigées centralement
 - La consigne résultante (actuelle) de chauffage et de rafraichissement est limitée par la consigne du mode protection ; si cette dernière est réglée sur OFF, on utilise la valeur minimale de 5 °C et maximale de 40 °C
 - Les consignes de chauffage et de rafraichissement résultantes pour le même régime sont séparées par un écart minimum de 0,5 K
 - Le régulateur utilise le résultat de la correction locale et centrale combiné au régime pour effectuer la régulation de température (consigne actuelle)

3.4 Vue d'ensemble des applications

Les régulateurs d'ambiance supportent les applications suivantes configurables avec les commutateurs DIP situés au dos de l'appareil ou par l'intermédiaire d'un outil de mise en service.

Pour sélectionner une application avec l'outil de mise en service, il faut positionner les commutateurs DIP 1...3 sur OFF (configuration à distance, réglage d'usine). Dans ce cas, il faut régler le type de signal de sortie sur l'ACS.

L'outil permet de réaliser les applications qui figurent en gras (applications de base)



Siemens Building Technologies

Remarque : Pour faire passer la sortie 0...10 V- du servomoteur de registre sur 3 points, utiliser le paramètre P47.

Pour faire passer la sortie TOR (réglage d'usine) de la vanne sur PWM, utiliser le paramètre P46.

Pour faire passer la sortie TOR de la vanne sur 3 points, utiliser le commutateur DIP 5.

3.4.1 Application avec air soufflée et air extrait

Des applications en Air soufflée et Air extrait peuvent être réalisée comme suit :

- Un signale d régulation du RDG et la position du volet d'air (pour une optimisation de l'air primaire) sont transmis via le bus.
- Des réglages relatifs à la communication (zone géographique ; zone de distribution d'air) du RDG et des GDB KN doivent être réglées correctement. Voir § 3.10.13
- Cette application requiert des Moto régulateurs avec communication KNX en mode LTE.



Connexion en parallèle sur le signal de régulation Y10 et retour de la position du volet via U1

- La sortie Y10 du RDG contrôle les deux Moto régulateurs de l'air soufflé et de l'air extrait.
- La position d'un des Moto régulateurs est transmise sur U1 et sur le Bus KNX pour une optimisation de l'air primaire.
- Cette application requiert des Moto régulateurs VAV non communicants



Maître (air soufflé)

Esclave (Air extrait)

Fonction Maitre/Esclave entre les Moto régulateurs de l'air soufflé et air extrait

3.5 Autres fonctions

Changeover chaud/froid	La température de soufflage transmise par le régulateur primaire indique si de l'air froid ou de l'air chaud est préparé. En fonction de la température de soufflage, de la consigne d'ambiance et de la température d'ambiance mesurée, le régulateur détermine s'il est nécessaire d'ouvrir ou de fermer le registre. Si aucune température de soufflage n'est transmise par le bus, le changeover par défaut produit un rafraichissement d'air. Avec l'application "Monogaine", le changeover peut aussi s'effectuer via une entrée locale multifonctions X1/D1 (paramètres P38, P42). <i>Il ne doit y avoir qu'une seule origine en entrée, soit l'entrée locale X1/D1, soit le bus KNX, et le paramètre "Séquence de régulation" doit être réglé sur Changeover chaud/froid automatique (paramètre P01 = 3).</i> Pour les fonctions de l'entrée de changeover locale, voir ci-dessous. Voir également chapitre 3.8 "Entrée multifonctions".
Changeover eau chaud/froid	Pour l'application "Monogaine avec batterie chaude et batterie froide" l'information de changeover batterie chaude/batterie froide peut être reçue via le bus ou via l'entrée multifonctions X1/D1 (paramètres P38, P42). <i>Il ne doit y avoir qu'une seule origine en entrée, soit l'entrée locale X1/X2, X1/D1 ou le bus KNX, et le paramètre "Séquence de régulation" doit être réglé sur Changeover chaud/froid automatique (paramètre P01 = 3).</i> Voir également chapitre 3.8 "Entrée multifonctions". Si les informations de chauffage/rafraichissement requises ne sont pas disponibles sur le bus (suite à des problèmes de transmission de données, à une coupure de courant, etc.), le régulateur continue de fonctionner dans le dernier régime valide (chauffage ou rafraichissement).
Changeover chaud/froid automatique via sonde de changeover	 Si une sonde de température chemisée (QAH11.1 + ARG86.3) est raccordée sur X1 et que le paramètre P38 est = 2, la température d'eau ou de soufflage mesurée par la sonde est utilisée pour la commutation du chauffage sur le rafraichissement (ou viceversa). Lorsque la température de l'eau ou de soufflage est supérieure à 28 °C (paramètre P37), le régulateur commute sur chauffage; Il reste en mode chauffage jusqu'à ce que la température tombe en dessous de 16°C (réglable via le paramètre P36) Lorsque la température de l'eau ou de soufflage est inférieure à 16 °C (paramètre P36), il commute sur rafraichissement. Il reste en mode rafraîchissement jusqu'à ce que la température dépasse 28°C (réglable via le paramètre P37) Si la température de l'eau ou de soufflage se situe entre les deux points de commutation toute de suite après l'enclenchement, le régulateur démarre dans le mode précédent l'arrêt. La température de l'eau/de soufflage est mesurée à intervalles de 30 secondes et le régime est adapté en conséquence.

Sous réserve de modifications







La sonde ou le contact peuvent être raccordés à la borne d'entrée X1 ou D1 (contact seulement) en fonction du paramétrage des entrées (P38, P42). Voir également chapitre 3.8 "Entrée multifonctions".

Changeover chauffage/refroidis- sement manuel	 Un changeover manuel chauffage / rafraichissement signifie une sélection via le bouton C/O sur le thermostat par appuis successifs du bouton jusqu'au mode requis affiché sur l'écran (un C/O automatique est fait via le bus ou via une sonde /contact connecté sur X1 ou D1) Si l'on règle une commutation chauffage/rafraichissement manuelle (P01 = 2), le changeover ne peut plus être commandé par le bus/la sonde de changeover/le contact ; dans ce cas, le dernier régime sélectionné au moyen de la touche reste en vigueur.
Sonde de température externe / de reprise	Le régulateur mesure la température ambiante avec soit la sonde de température incorporée, soit une sonde de température ambiante externe (QAA32) ou une sonde de reprise externe (QAH11.1) raccordée sur l'entrée multifonctions X1. L'entrée X1 doit être mise en service en conséquence. Cf. chapitre 3.8 "Entrée multifonctions".
Fonction de limitation de la température du	La température du sol doit être limitée pour deux raisons : confort et protection du plancher.
sol	La sonde raccordée à l'entrée X1 mesure la température du plancher. Dès que celle- ci dépasse la limité réglée (paramètre P51), la vanne de chauffage se ferme complètement jusqu'à ce que la température du plancher descende de 2 K en dessous de la valeur paramétrée. Cette fonction est réglée en usine sur OFF (désactivé) L'entrée X1 ou X2 doit être paramétrée en conséquence (P38 = 1). Voir également chapitre 3.8 "Entrée multifonctions".
Valeurs recommandées pour P51:	Pièces d'habitation: jusqu'à 26 °C en cas de séjour prolongé, jusqu'à 28 °C en cas de court séjour. Salle de bains jusqu'à 28 °C en cas de séjour prolongé, jusqu'à 30 °C en cas de court séjour.
	Le tableau suivant montre les relations entre le paramètre, la source de température et l'affichage de la température:

Paramètre P51 Sonde de température externe présente		Origine la temp	e de l'affichage de érature ambiante	Commande de la sortie selon	Fonction de limitation de la température du sol			
OFF	Non	Sonde i	ncorporée	Sonde incorporée dans le régulateur	Inactive			
OFF	Oui	Sonde o externe	de température	Sonde de température externe	Inactive			
1050 °C	Non	Sonde i	ncorporée	Sonde incorporée dans le régulateur	Inactive			
1050 °C	Oui	Sonde i	ncorporée	Sonde incorporée dans le régulateur + limitation par sonde externe	Active			
de rosée		se forme sur le plafond rafraîchissant. Cette mesure contribue aussi à éviter d'endommager le bâtiment. Une sonde de point de rosée avec contact libre de potentiel est raccordée sur l'entrée multifonctions X1 ou D1. Dès qu'il enregistre de la condensation, le régulateur ferme entièrement la vanne de rafraichissement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de condensation; la sortie rafraichissement est temporairement désactivée.						
KNX [®]	Le s "Cor	ymbole de conc idensation dans	densation () apparaît s la pièce" est transm	pendant le forçage tempo is sur le bus.	oraire, et le message			
Information de d	éfaut A ce	A cet effet, l'entrée doit être paramétrée en conséquence (P38, P40, P42).						
Cf. Chapi		Chapitre 3.8 "E	itre 3.8 "Entrée multifonctions".					
Désactivation des Si la fonc touches pression Si le verr touches		fonction de "ve sion de 3 secor verrouillage au nes 10 seconde	ion de "verrouillage des touches" est activée via le paramètre P14, une le 3 secondes sur la touche de droite bloque ou libère les touches. Juillage automatique est configuré, le régulateur bloque automatiquement les 0 secondes après le dernier réglage.					

Sous réserve de modifications

3.6 Séquences de régulation

3.6.1 Vue d'ensemble des séquences (réglage avec le paramètre P01)

On peut choisir le type de séquence de régulation avec le paramètre P01. Selon l'application, il agit soit sur la séquence d'air, soit sur la séquence d'eau.

Dans tous les types d'application, la commutation de la séquence d'air s'effectue via la température de soufflage transmise par le régulateur primaire.

Paramètres	P01 = 0	P01 = 1	P01 = 2	P01 = 3			
Séquence	Я́ ∭т°с				Signal C/O sur X1 / X2 / D1	Signal C/O via le bus	Temp. de soufflage via le bus
Disponible pour l'application de base: ♥	Chauffage	Refroidisse- ment	Séquence de chauffage ou de rafraichissement sélectionnée manuellement (utilisant le bouton sur le régulateur)	Changeover chaud/froid automatique via une sonde de température d'air ou d'eau externe / un contact			
Monogaine	✓	✓	\checkmark	✓	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
Monogaine & batterie électrique	-	-	-	-			✓ 1)
Monogaine & radiateur	-	-	-	-			✓ ¹⁾
Monogaine & batterie chaude / batterie froide	✓	✓	~	✓	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ¹⁾

Les séquences disponibles dépendent de l'application:

Remarques

1) Changeover air

2) Changeover eau (batterie chaude / batterie froide)

Pour la relation entre les consignes et les séquences, cf. Chapitre 3.6.9 "Consignes et séquences".

Comparaison séquence	Application	Le paramètre P01 agit sur
air et séquence eau	Monogaine	Séquence air
	Monogaine &	
	batterie électrique	
	Monogaine &	
	radiateur	
	Monogaine &	Séquence eau
	batterie chaude /	
	batterie froide	

3.6.2 Hystérésis : comportement entre le chauffage et le rafraichissement

- Les séquences de régulation chauffage et rafraichissement dépend des points de consignes chaud et froid et de la température de la pièce.
- Le régulateur reste en séquence chauffage aussi longtemps que la température de la pièce n'a pas atteint le point de consigne rafraichissement.
- Le régulateur reste en séquence rafraichissement aussi longtemps que la température de la pièce n'a pas atteind le point de consigne chauffage.







Un système de gestion technique des bâtiments (GTB) peut agir sur le régulateur par le biais de la commande "Mode d'application" sur le bus.

Le signal correspondant peut libérer ou bloquer le régime de rafraichissement et/ou de chauffage. Le mode d'application est reconnu aussi bien en LTE-Mode qu'en S-mode. Les régulateurs RDG KNX reconnaissent les commandes suivantes:

#	Mode d'application	Description	Séquence de régulation libérée
0	Auto	Le régulateur commute automatiquement sur le chauffage et le rafraichissement	Chauffage et/ou rafraichissement
1	Chauffage	Le régulateur ne peut fonctionner qu'en chauffage	Chaud seulement
2	Mise en température accélérée	La réception d'une commande "Chauffage accéléré " signale que la pièce doit être chauffée le plus vite possible (si nécessaire). Le régulateur d'ambiance n'autorise que le chauffage	Chaud seulement
3	Refroidisse- ment	Le régulateur d'ambiance ne peut fonctionner qu'en rafraichissement	Froid seulement
4	Rafraîchisse ment gratuit	La réception d'une commande "Rafraîchissement gratuit" signale que la pièce doit être refroidie avec de l'air frais extérieur (si nécessaire). Le régulateur ouvre le registre et n'utilise pas la batterie chaude/froide ou la batterie électrique. La fonction prend fin dès que le régulateur d'ambiance est exploité	Registre entièrement ouvert, si la condition de rafraîchissement gratuit est vérifiée ¹⁾
5	Prérafraichis -sement	La réception d'une commande "Prérafraichissement" signale que la pièce doit être refroidie le plus vite possible (si	Froid seulement
		nécessaire). Le régulateur d'ambiance n'autorise que le rafraichissement	
---	---------------------------	---	-------------------------------------
6	Arrêt	Le régulateur ne commande pas les sorties, ce qui signifie qu'elles sont toutes désactivées ou amenées sur 0 %.	Ni chauffage ni rafraichissement
8	Urgence chaud	Le régulateur doit chauffer le plus possible. Le régulateur d'ambiance n'autorise que le chauffage	Chaud seulement
9	Uniquement ventilation	Toutes les sorties de commande sont réglées à 0 % ; le registre est entièrement ouvert. La fonction prend fin dès que le régulateur d'ambiance est exploité	Registre entièrement ouvert

Pour toutes les autres commandes, le régulateur réagit comme en régime Auto, c'est à dire qu'il chauffe ou refroidit selon les besoins.

1) Conditions pour la fonction « Rafraîchissement gratuit » ou « purge nocturne »:

RDG400KN	La function est activée quand :
	A : La température d'air soufflé n'est pas disponible via le bus: Température d'ambiance actuelle > Consigne confort rafraichissement
	B : La température d'air soufflé est disponible via le bus (ou le changeover se fait par la température d'air soufflé via le bus) Température d'ambiance actuelle > température d'air soufflé > Consigne confort rafraichissement
RDG405KN	La fonction sera activé quand :
	- la température ambiante actuelle > au point de consigne confort chauffage + 1K
	- la température d'air soufflé + 3K < température ambiante actuelle
	La fonction sera désactivée quand :
	 La temperature ambiante actuelle < Consigne Confort chauffage OU
	- La temperature d'air soufflé + 2K > température ambiante actuelle



Il est possible de surveiller l'état de fonctionnement (chauffage ou rafraichissement) du régulateur avec l'outil ACS Tool (valeur de diagnostic "Séquence de régulation"). Le dernier mode actif s'affiche lorsque le régulateur se trouve en zone neutre ou lorsque la régulation de température est bloquée.

Chauffage OU rafraichissement

Dans une application "Monogaine", l'état de la séquence de régulation peut être déterminé par le mode d'application (voir chapitre 3.6.2) et l'état du signal de changeover chauffage / rafraichissement (via la sonde locale ou le bus), ou être fixe selon la séquence choisie (P0 = chauffage (0) / rafraichissement (1)).

05.2016

Mode d'application (via le bus)	État changeover / chauffage ou rafraichissement permanent	État séquence de regulation (valeur diagnostique ACS)	
	Chauffage	Chauffage	
Auto (0)	Rafraichissement	Rafraichissement	
Chauffage (1), (2), (8)	Chauffage	Chauffage	
	Rafraichissement	Chauffage	
Defreichissement (2) (5)	Chauffage	Rafraichissement	
Rairaichissement (3), (5)	Rafraichissement	Rafraichissement	
Rafraîchissement gratuit (4)	Chauffage	Chauffage	
Uniquement ventilation (9)	Rafraichissement	Rafraichissement	

Chauffage ET rafraichissement

Dans les applications "Monogaine avec batterie électrique / radiateur / batterie chaude / batterie froide", l'état de la séquence de régulation dépend du mode d'application et de la demande de chauffage ou de rafraichissement.

Mode d'application (via le bus)	Demande de chauffage / de rafraichissement	État séquence de régulation (valeur diagnostique ACS)	
	Chauffage	Chauffage	
Auto (0)	Pas de demande	Chauffage / rafraichissement en fonction de la dernière séquence active	
	Rafraichissement	Rafraichissement	
	Chauffage	Chauffage	
Chauffage (1), (2), (8)	Pas de demande	Chauffage	
	Rafraichissement	Chauffage	
	Chauffage	Rafraichissement	
Rafraichissement (3), (5)	Pas de demande	Rafraichissement	
	Rafraichissement	Rafraichissement	
Rafraîchissement nocturne (4), Uniquement ventilation (9)	Pas de régulation de la température active	Chauffage / rafraichissement en fonction de la dernière séquence active	

3.6.4 Débit d'air minimum et maximum

Le volume d'air minimum est réglé par défaut sur 0 %, et le volume maximum sur 100 %. Ces valeurs peuvent être modifiées avec les paramètres P63/P64.

En alternative, Vmin et Vmax peuvent être réglés directement sur le moto régulateur (G B181.E/KN)

Si Vmin est supérieur à 0, un débit d'air minimum Vmin est garanti en régime Confort et Économie.

En régime de protection (ou Économie avec consigne = OFF), Vmin est réglé de manière fixe sur 0.



3.6.5 Monogaine

Dans l'application "Monogaine", le régulateur commande un servomoteur (registre, système VAV, vanne etc.)...

- en régime de chauffage / de rafraichissement avec changeover (automatique ou manuel),
- avec chauffage uniquement,
- avec rafraichissement uniquement.

Le réglage d'usine est "Rafraichissement uniquement" (P01= 1).

si nécessaire, le signal de sortie pour le débit d'air peut être limité à une valeur minimale et maximale (voir aussi le Chapitre 3.5 "Autres fonctions").

Régulation progressive: 3 points ou 0...10 V- , bus KNX en mode LTE

Les graphiques suivants montrent la séquence d'une régulation progressive PI.

Chauffage uniquement (P01 = 0)

Rafraichissement uniquement (P01 = 1)









T[°C] Température ambiante

w Consigne de température ambiante

Commande "servomoteur"

XpH Bande proportionnelle "Chauffage"

XpC Bande proportionnelle "Rafraichissement"

Vmin Débit d'air min. Vmax Débit d'air max.

Remarques :

- Les diagrammes ne montrent que la part proportionnelle PI du régulateur.
- Basculement entre le chauffage et le rafraichissement dépend des points de consigne et de la température ambiante, voir § 3.7.2

Réglage de la séquence et des sorties de commande

Voir à ce sujet les chapitres : 3.4 "Applications", 3.6.1 "Séquences" et 3.7 "Sorties".

3.6.6 Monogaine avec chauffage électrique

Attention Attent

Dans l'application "Monogaine avec batterie électrique", le régulateur commande une vanne et une batterie électrique d'appoint. Le paramètre P01 n'est pas disponible.

Si nécessaire, le signal de sortie pour le débit d'air peut être limité à une valeur minimale et maximale via les paramètres P63 et P64. Dans l'application "Monogaine avec batterie électrique", la valeur minimale de P63 est forcée de sorte que le débit ne passe jamais en dessous de 10 % lorsque la batterie électrique est enclenchée.

Chauffage électrique, actif en régime de rafraichissement

Entrée logique "Libération de la batterie électrique" la température de soufflage actuelle (si disponible) et de la consigne. La batterie électrique reçoit la commande "MARCHE" si la température ambiante mesurée passe au dessous de la consigne (= consigne pour la batterie électrique). Pour des raisons de tarifs d'électricité ou d'économie d'énergie, on peut libérer/verrouiller à distance la batterie électrique, via l'entrée X1 ou D1.

Le débit commence à augmenter en fonction de la température ambiante mesurée, de

L'entrée X1 ou D1 doit être paramétrée en conséquence (paramètres P38, P42). Voir également chapitre 3.8 "Entrée multifonctions".

KNX °	2
--------------	---

Libération de la batterie électrique Remarque :

Arrêt temporisé du ventilateur

La batterie électrique peut aussi être libérée / verrouillée via le bus.

Si l'on utilise l'entrée "Libération batterie électrique" via le bus, cette fonction NE DOIT PAS être affectée à une entrée locale X1 ou D1. Si au démarrage du régulateur, le régulateur primaire signale que le ventilateur primaire ne fonctionne pas, la batterie électrique est bloquée, voir Chapitre 3.10.9.

Pour éviter une surchauffe de la batterie électrique lorsque celle-ci est coupée, il faut maintenir le signal de débit Vmin au moyen d'une "temporisation de l'arrêt du ventilateur" prédéfinie (P54, réglage d'usine: 60 secondes). Avec un régulateur primaire Synco, cette fonction garantit que le ventilateur primaire continue de tourner pour la durée d'arrêt temporisé réglée.

Voir également chapitre 3.10.10.

Séquences

Batterie électrique TOR RDG400KN



Batterie électrique progressive RDG400KN



R	Signal de sortie Température ambiante
,	
/	Consigne de confort
	effective
	Séquence de chauffage
;	Séquence
	rafraichissement
V	Débit
E	Chauffage électrique
bН	Bande proportionnelle
	"Chauffage"
pC	Bande proportionnelle
	"Rafraichissement"
min	Déhit d'air min
max	Debit d'air max.

Batterie électrique TOR RDG405KN

Batterie électrique progressive RDG405KN

Batterie électrique en 1^{ER} étage chauffage lorsque le changeover air est sur Rafraichissement ou en Zone neutre.



ſ	Signal de sortie
ΓR	Température ambiante
N	Consigne de confort
	effective
H	Séquence de chauffage
2	Séquence
	rafraichissement
٢V	Débit
ΥE	Chauffage électrique
КрН	Bande proportionnelle
	"Chauffage"
КрС	Bande proportionnelle
	"Rafraichissement"
/min	Débit d'air min.
/max	Débit d'air max.

Batterie électrique en 2^{ème} étage chauffage lorsque le changeover air est sur Chauffage







Les diagrammes ne montrent que la part proportionnelle du régulateur PI.
Basculement entre le chauffage et le rafraichissement dépend des points de consigne et de la température ambiante, voir § 3.6.2

Réglage de la séquence et des sorties de commande

Voir à ce sujet les chapitres : 3.5 "Applications", 3.7.1 "Séquences" et 3.8 "Sorties".

Dans l'application "Monogaine avec radiateur ou chauffage par le sol", le régulateur commande un moteur de volet ou un régulateur de compact VAV et une vanne de régulation. Le paramètre P01 n'est pas disponible.

Si nécessaire, le signal de sortie pour le débit d'air peut être limité à une valeur minimale et maximale (voir le Chapitre 3.5 "Autres fonctions").

Radiateur activé en
régime deLe débit commence à augmenter en fonction de la température ambiante mesurée, de
la température de soufflage actuelle (si disponible) et de la consigne.
Le radiateur reçoit l'ordre MARCHE dès que la température ambiante mesurée passe
en dessous de la consigne (= consigne du radiateur).

Remarque : "La consigne de radiateur" est limitée par le paramètre "Consigne max. chauffage" (P10).

Chauffage par le sol La séquence de chauffage par radiateur peut aussi être utilisée pour le chauffage par le sol.

La fonction de limitation du chauffage par le sol est décrite à la page 33.



En l'absence d'un signal exploitable pour le changeover air, seul le débit d'air pour le rafraichissement est augmenté :



Réglage de la séquence et des sorties de commande

Voir à ce sujet les chapitres : 3.5 "Applications", 3.7.1 "Séquences" et 3.8 "Sorties".

consigne et de la température ambiante, voir § 3.7.2

3.6.8 Monogaine avec batterie chaude / batterie froide

Dans cette application, le régulateur commande un servomoteur (registre, système VAV, etc.) et une batterie chaude/froide.

Si nécessaire, le signal de sortie pour le débit d'air peut être limité à une valeur minimale et maximale (voir aussi le Chapitre 3.5.1"Autres fonctions").

Le régulateur commande une vanne de post-chauffage / de rafraichissement en régime de chauffage /rafraichissement avec changeover (automatique ou manuel), chauffage uniquement ou rafraichissement uniquement. Le réglage d'usine est "Rafraichissement uniquement" (P01= 01).

Le débit commence à augmenter en fonction de la température ambiante mesurée, de la température de soufflage actuelle (si disponible) et de la consigne.

Vanne en régime de
rafraichissementSi la température ambiante excède la consigne de rafraichissement (w), la vanne
reçoit la commande **OUVERTURE** et le signal de débit d'air commence à augmenter
pour maintenir la consigne d'ambiance.

Vanne en régime de
chauffageDès que la température est inférieure à la consigne de chauffage (w), la vanne reçoit
le signal **OUVERTURE**.

Séquence de régulation

Les graphiques suivants montrent la séquence d'une régulation progressive PI en régime Confort.

Batterie chaude / batterie froide à commande tout ou rien



commande progressive Changeover air

Batterie chaude / batterie froide à



- Y Signal de sortie
- TR Température ambiante
- w Consigne Confort pour changeover eau = Chauffage
- (w) Consigne Confort pour changeover eau = Rafraichissement
- H Séquence de chauffage
- C Séquence rafraichissement
- YV Débit

XpHBande proportionnelle "Chauffage"XpCBande proportionnelle "Rafraichissement"VminDébit d'air min.VmaxDébit d'air max.

En l'absence d'un signal exploitable pour le changeover air, seul le débit d'air pour le rafraichissement est augmenté :



Remarques :

- Les diagrammes ne montrent que la part proportionnelle du régulateur PI. •
 - Basculement entre le chauffage et le rafraichissement dépend des points de consigne et de la température ambiante, voir § 3.7.2

Réglage de la séquence et des sorties de commande

Voir à ce sujet les chapitres : 3.5 "Applications", 3.7.1 "Séquences" et 3.8 "Sorties".

С

La consigne de confort (w) est à l'intérieur de la séquence de chauffage ou de rafraichissement active

- Changeover air Si la température de soufflage (via KNX) est disponible, le débit peut aussi augmenter lorsque la température ambiante se situe sous la consigne de chauffage.
 - En l'absence de température de soufflage, la séquence de régulation du débit d'air est réglée sur "Froid seulement"



Économie / Protection

Les consignes des régimes d'économie et de protection hors-gel se situent en dessous des consignes de confort pour le chauffage et au dessus des consignes de confort pour le rafraichissement.

Elles peuvent être réglées via les paramètres P11, P12 (Économie) et P65, P66 (mode protection).



	Régim	e confort	Économie / Protection		
Application	Chauffage	Rafraichissement	Chauffage	Rafraichissement	
Monogaine 1)	Y	Y	Y WHeatEco/Prot		
Monogaine avec bat. Électrique / Radiateur / plancher chauffant	Y	Y W T	Y WHeatEco/Prot T	Y W _{CoolEco/Prot}	
Monogaine avec batterie chaude / batterie froide	Y W T	Y W T	Y WHeatEco/Prot T	Y W _{CoolEco/Prot} T	
	Chauffage et rafraichissement		Chauffage et rafraichissement		
SW < 1.24					
Ind. Produit < C	Y T		Y W _{HeatEco/Prot}		
Monogaine avec batterie électrique / radiateur / chauffage par le sol		W T			

= Consigne du régime confort

W_{HeatEco/Prot} = Consigne de chauffage en régime Économie ou Protection

W_{CoolEco/Prot} = Consigne de rafraichissement en régime Économie ou Protection Y = Séquence air / eau

T = Température ambiante

Vous réglez la zone neutre avec le paramètre P33.

1) Application Monogaine : une zone neutre peut être aussi réglée. Dans ce cas le diagramme de fonction est identique à l'application monogaine avec bat. Élec.

47 / 91

W

3.6.10 Applications avec une sonde externe AQR ou un appareil d'ambiance QMX (RDG405KN)

La combinaison d'équipement peut-être uliser dans les immeubles tertiaires, de bureau, les ecoles, les musées, le magasins, etc...

		Sonde AQR/	QMX
Les	Les avantages		S-mode
a)	La sonde peut être installée à un endroit optimal pour la mesure de la température ambiante	~	~
b)	Interdit les personnes non autorisées à changer les réglages	~	~
c)	L'équipement CVC est le point de mesure (T, CO ₂) sont éloignés (ex grands espaces). En installant le régulateur d'ambiance près de l'équipement CVC et la sonde au point de mesure réduit les couts de câblage et augmente la précision de régulation	~	~
d)	Plusieurs régulateurs d'ambiance RDG peuvent fonctionner avec une seule valeur de température ambiante et/ou de CO ₂ éloignés (ex grands espaces).	x	~
e)	Les sondes AQR/QMX sont plus appropriées pour des intérieurs décorés	~	~

Avec une sonde AQR25.. ou QMX3..0

Sonde AQR25... et QMX3.Pxx peuvent délivrer la température ambiante et la valeur de CO₂ au RDG405KN.

Le RDG405KN et les sondes utilisent la communication **(KNX) en mode LTE.** Pour échanger les informations (valeurs de la température ambiante et CO_2 , les deux unités doivent être dans la même zone appartement et pièce (A.R.1, où « A » est la valeur de P82 et « R » est la valeur P83 du RDG405KN). Cette combinaison d'équipement fonctionne sur un 1 à 1 basic. Les valeurs d'une sonde ne peuvent pas fournir plusieurs régulateurs d'ambiance RDG405KN

Pour les applications en mode S, régler les objets de température ambiante du RDG405KN sur « **Recevoir** » dans ETS... Alors le régulateur d'ambiance travaille avec les valeurs aquises par la sonde. Une erreur de réglage sur « **Transmettre** » indique que le RDG405KN envoie la tempéraure ambiante sur le bus. Une sonde peut fournir des données pour plusieurs thermostats.

Remarque :

Pour la mise en service avec l'outil ACS V10: régler la même zone géographique sur le RDG... et sur la sonde KNX AQR..Siemens

- Dans la zone géographique programme horraire correspondante, le RDG405KN est visible sous « esclave ».
- La sonde de qualité d'air (ex. AQR2570) doit être assignée comme « périphériques » du RDG405KN.

Geogra	phical/time switch zone (1 zone[s] defined)	
4	Geographical/time switch zone (Zone address 1.X.X)	
4	Master	
	956 0.2.7 RMB795B (Room group 1)	
🔺 🚞 Slaves		
	a 端 VAV-THE (Values)	
	Intworked devices	
	비행 0.2.5 AQR2570 (Values)	

Sorties de commande 3.7

3.7.1 **Présentation**

Vue d'ensemble des sorties de commande Selon la configuration du régulateur d'ambiance, à savoir la position des commutateurs DIP 4 et 5 et les paramètres P46 et P47, on obtient différents signaux de sortie.

Sortie de commande	Progressive 010 V-	Tout ou rien	Tout ou Rien PWM	Progressive 3 points	Progressive sur Bus KNX
Référence					
RDG400KN	Y10	Y1 ¹⁾	Y1 ¹⁾	Y1/Y2 ¹⁾	KNX en mode
RDG405KN				(1 x ▲ / ▼)	LTE

1) soit tout ou rien, chrono-proportionnel (PWM) ou 3 points (triac)

Pour la configuration des sorties de commande, cf. Chapitre 3.7.4.

3.7.2 Sortie de commande pour le débit d'air

Signal de commande 010 V-	Le besoin thermique, calculé par la régulation PI sur la base de la température ambiante et de la consigne, est transmis par la sortie Y10 sous forme de signal progressif 010V- au servomoteur de registre.		
Signal de commande 3 points	Une sortie de commande 3 points délivre 2 signaux de commande, un pour l'ouverture et l'autre pour la fermeture du registre d'air. Le régulateur est doté d'un modèle de course interne pour calculer la position du servomoteur. Pour cette raison, il faut régler le temps de course depuis la position "fermeture complète" jusqu'à la position "ouverture complète" avec le paramètre P44 (entre 20 et 300 secondes; réglage d'usine = 150 secondes).		
Signal de contrôle (KNX mode LTE seul)	Un moto régulateurVAV reçoit son signal de commande via le Bus KNX. Pour les réglages de communications (zones géographiques, zone de distribution d'air) voir § 3.10.3 et 3.10.13		
Synchronisation	Pour l'application "Monogaine", le régulateur procède à une synchronisation pendant le mouvement de fermeture, pour adapter le modèle de course interne à la position réelle du servomoteur.		
	 Dès que le régulateur est enclenché, il émet un ordre de fermeture correspondant au temps de course du servomoteur + 150 % (= 2,5 fois le temps de course). Ceci permet de s'assurer d'une fermeture complète du servomoteur et de le synchroniser avec l'algorithme de régulation. Chaque fois que le régulateur calcule la position "fermeture complète", le temps de course est prolongé de + 150 %, pour garantir que la position voulue soit réellement atteinte. Lorsque le servomoteur atteint la position calculée par le régulateur, un temps d'attente de 30 s est programmé avant le mouvement suivant, ceci pour stabiliser les sorties. 		

Remarque : La synchronisation durant l'ouverture n'est disponible que pour les sorties de vanne.

	3.7.3 Sortie de commande pour batterie électrique, radiateur et batterie chaude / batterie froide
Signal de commande	La vanne reçoit une commande d'ouverture/marche via la sortie Y1 lorsque
TOR (vanne, Tout ou Rien)	 la température ambiante mesurée est inférieure à la consigne de chauffage ou supérieure à la consigne de rafraichissement,
	 les sorties de commande étaient inactives pendant plus longtemps que la "Durée min. d'enclenchement de la sortie" (réglage d'usine 1 minute),
	La commande Arrêt est émise en sortie lorsque
	 la température ambiante mesurée est supérieure à la consigne (chauffage) ou inférieure à la consigne (rafraichissement),
	 la vanne était active plus longtemps que la "Durée min. d'enclenchement de sortie" (réglage d'usine 1 minute)
Signal de commande batterie électrique	La batterie électrique reçoit la commande MARCHE par la sortie chauffage d'appoint (Y1), lorsque
(Tout ou Rien)	 la température ambiante mesurée est inférieure à la "consigne de la batterie électrique",
	2. la batterie électrique est restée déconnectée au moins pendant une minute.
	La commande ARRET est émise pour la batterie électrique si
	 la température ambiante mesurée est supérieure à la consigne (batterie électrique),
	2. la batterie électrique est restée enclenchée pendant au moins 1 minute.
Attention 🖄	Pour éviter la surchauffe, installer en externe un limiteur de sécurité.
010 V- pour batterie électrique	 Le besoin calculé par la régulation PI en fonction de la température ambiante et de la consigne est transmis sous forme de signal progressif 010V- via la sortie Y10.
	 Le convertisseur de signaux (SEM61.4) convertit le signal 010 V– en un signal chrono-proportionnel (PWM) 24 V~ pour la vanne de courant. La vanne de courant (SEA45.1) délivre à la batterie électrique un courant pulsé

La vanne de courant (SEA45.1) délivre à la batterie électrique un courant pulsé de 50...660 V~.

	Image: space spac
Signal de commande	F. Disjoncteur à maximum
3 points	vers le servomoteur 3 points. Le réglage d'usine pour le temps de course des servomoteurs est 150 secondes. Il peut être réglé avec les paramètres P44 (Y1 et Y2). Ce paramètre ne s'affiche que si la régulation 3 points est réglée avec le commutateur DIP 5 ou l'outil de mise en service.
Synchronisation	 Dès que le régulateur est enclenché, il émet un ordre de fermeture correspondant au temps de course du servomoteur + 150 % (= 2,5 fois le temps de course). Ceci permet de s'assurer d'une fermeture complète du servomoteur et de le synchroniser avec l'algorithme de régulation. Lorsque le régulateur calcule la position "fermeture complète" ou "ouverture complète", il prolonge le temps de course du servomoteur de 150 % afin de
	synchroniser la position correcte du servomoteur avec l'algorithme de régulation.
	 Lorsque le servomoteur atteint la position calculée par le régulateur, un temps d'attente de 30 s est programmé avant le mouvement suivant, ceci pour stabiliser les sorties.
Commande chrono- proportionnelle (PWM)	Le besoin thermique, calculé par la régulation PI sur la base de la température ambiante et de la consigne, est transmis par Y1 sous forme de signal chrono- proportionnel (PWM) au servomoteur thermique. La sortie est activée pour une durée donnée qui est proportionnelle à la demande de chaud / de froid, puis elle est désactivée durant le reste de l'intervalle chrono-proportionnel.
	L'intervalle par défaut est 150 secondes II peut être modifié via le paramètre P44 (Y1). Ce paramètre ne s'affiche que si la régulation TOR est réglée avec le commutateur DIP 5 ou l'outil de mise en service.
Avertissement	Pour une commande PWM le temps d'intégration (P35) doit être réglé sur 0
Signal chrono- proportionnel (PWM) pour les servomoteurs thermiques de vannes	Pour les servomoteurs thermiques, le temps de course doit être réglé à 240 secondes.

Avertissement	 Le signal chrono proportionnel PWM ne doit jamais être émis vers un servomoteur électrique. Il est impossible de garantir un fonctionnement en parallèle exact de plusieurs servomoteurs thermiques. Si plusieurs systèmes VAV sont commandés par le même régulateur, il convient d'utiliser des servomoteurs électriques en régulation 2 Pts ou 3 Pts.
PWM pour le chauffage électrique	Pour la batterie électrique, régler la durée d'enclenchement à 90 secondes. Pour éviter d'user les contacts mécaniques par des commutations trop fréquentes, il est conseillée d'utiliser une vanne de courant plutôt qu'un relais ou un contacteur par ex. SEA45.1).
Avertissement	Pour une commande PWM le temps d'intégration (P35) doit être réglé sur 0

3.7.4 Configuration des sorties de commande (réglage par commutateur DIP 4/5 ou l'outil et les paramètres P46/P47)

Sorties de commande Application	Tout ou rien	Progressive PWM (tout ou rien)	Progressive 3 points	Modulant 010 V-	Modulant KNX
Monogaine			\checkmark	\checkmark	\checkmark
Monogaine et batterie électrique	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Monogaine et radiateurs / chauffage par le sol	✓	✓	\checkmark	\checkmark	~
Monogaine avec batterie chaude / batterie froide	✓	✓	~	~	~

La fonction des sorties de commande se règle avec les commutateurs DIP 4 et 5 :

	ON OFF M 1 2 3 4 5	ON	ON	OFF 1 2 3 4 5
DIP 4:	010 V-	010 V-	100 V– (inversé)	100 V– (inversé)
Y10 =				
DIP 5:	Tout ou rien	3 points	Tout ou rien	3 points
Y1/Y2 =				

Remarques: Y1, Y2:

Si l'on a choisi la régulation tout ou rien, le réglage d'usine = ON/OFF. Si l'on souhaite une commande chrono proportionnelle (PWM), il faut régler le paramètre P46 sur 2 = PWM.

P47:

- 0 = boîte VAV: Signal de commande 0...10 V- ou sur KNX en mode LTe
- 1 = boîte VAV: Signal de commande 3 points

Tous les commutateurs DIP doivent être réglés sur OFF si l'application est configurée par le biais de l'outil. Dans ce cas, il faut régler les sorties de commande via l'ACS.

Vous trouvez des informations détaillées sur le raccordement des appareils périphériques et des réglages des commutateurs DIP dans la notice de montage M3192 [3].

Exemple

κ́ΝΧ

Monogaine avec moteur de volet 3 points :



3.8 Entrée multifonctions, entrée logique

Le régulateur possède une entrée multifonctions X1 et une entrée logique D1 sur lesquelles il est possible de raccorder une sonde CTN telle que la QAH11.1 (AI, entrée analogique) ou un contact (DI, entrée logique). La fonctionnalité des ces entrées peut être définie avec les paramètres P38 +P39 pour X1 et P42 + 43 pour D1.

La température actuelle ou l'état des entrées X1 et D1 sont mis à disposition du bus pour des fonctions de surveillance.

Les paramètres peuvent être réglés sur les valeurs suivantes :

#	Fonction de	Description	Туре	Туре
	l'entree		X 1	DI
0	Pas utilisé	Sans fonction		
1	Température	Entrée pour sonde d'ambiance externe ou sonde de	AI	
	externe / de	reprise pour la mesure de la température ambiante, ou		
	reprise	pour sonde de limitation de la température du plancher		
		en vue de la limitation de puissance.		
		Remarque : si la limitation de la température du		
		plancher est libérée avec le paramètre P51, la		
		température ambiante est mesurée avec la sonde		
		interne du régulateur.		

Building Technologies

	#	Fonction de l'entrée	Description	Type X1	Type DI
	2	Changeover chaud/froid	Entrée de sonde pour la fonction "changeover automatique chauffage/rafraichissement". A la place d'une sonde, on peut raccorder un contact externe (contact fermé = rafraichissement, cf. chapitre 3.5).	AI/DI	DI
			Dans l'application "Monogaine", l'entrée inverse la séquence d'air. Dans l'application "Monogaine avec batterie chaude et batterie froide", l'entrée inverse la séquence eau (batterie chaude/batterie froide).		
Changeover chaud/froid température de soufflage			Un changeover chauffage/rafraichissement via le bus est également possible. ("Température soufflage" pour changeover air, "Changeover chaud/froid" pour changeover eau). Dans ce cas, cette fonction ne doit pas être affectée à une entrée locale X1, X2, D1. Voir également chapitre 3.5.		
			Si un contact est raccordé, la valeur de diagnostic 0 °C s'affiche lorsque le contact est fermé, et 100 °C lorsqu'il est ouvert.		
KNX° Etat fenêtre	3	Commutation du régime (RDG400KN)	Entrée logique pour la commutation sur le régime économie. Si le contact de changement de régime est actif, toute intervention est inopérante et le message "OFF" s'affiche.	DI	DI
			Il est aussi possible de commuter le régime via le bus. Dans ce cas, cette fonction ne doit pas être affectée à une entrée locale X1, D1. Voir également chapitre 3.2.		
	3	Contact de fenêtre (RDG405KN)	Entrée digitale pour basculer le régime d'ambiance sur Protection . Si le contact de fenêtre est actif, toute intervention est inopérante et le message "OFF" s'affiche.	DI	DI
			Le contact de fenêtre est aussi possible via le bus Dans ce cas, cette fonction ne doit pas être affectée à une entrée locale X1, D1. Voir également chapitre 3.2.		
	4	Détecteur de point de rosée	Entrée logique pour une sonde de point de rosée pour mesurer la condensation. Si de la condensation est détectée, le rafraichissement est arrêté.	DI	DI
Libération de la batterie électrique	5	Libération de la batterie électrique	Entrée logique pour la libération / le verrouillage de la batterie électrique par commande à distance Il est également possible de libérer la batterie électrique via le bus. (en Smode) Dans ce cas, cette fonction ne doit pas être affectée à une entrée locale X1, D1. Voir également chapitre 3.7.	DI	DI
KNX [®]	6	Défaut	Entrée logique pour signalisation d'un défaut externe (par exemple filtre à air encrassé). Si l'entrée est active, "Alx" s"affiche et un message de défaut est transmis sur le bus. Voir également chapitre 3.11.11	DI	DI

	#	Fonction de	Description	Туре	Туре
		l'entrée		X1	DI
Informations de dérangement			(Alarme x, où $x = 1$ pour l'entrée X1, $x = 3$ pour D1). <i>Remarque</i> : L'affichage de messages d'erreur est sans effet sur le fonctionnement du régulateur. Ils ont simplement un but informatif.		
KNX [®] D1, X1 (logique)	7	Entrée de surveillance logique (contact)	Entrée logique pour surveiller via le bus l'état d'un contact externe.	DI	DI
KNX° X1 (Temp.)	8	Entrée de surveillance (température)	Sonde pour surveiller via le bus l'état d'une sonde externe (par exemple QAH11.1).	AI	
KNX [®] Détecteur de présence	9	Détecteur de présence (RDG405KN)	L'entrée détecteur de présence bascule régime d'ambiance sur Confort lorsque la pièce est occupée et repasse sur Economie lorsque la pièce est inoccupée. La détection de présence est possible via le bus. Dans ce cas, cette fonction ne doit pas être affectée à une entrée locale X1, D1. Voir également chapitre 3.2.1	DI	DI

Le sens d'action peut se régler avec les paramètres P39 (ou P43 avec une entrée logique) : soit contact de travail (NO) soit contact de repos (NF) Chaque entrée X1 ou D1 doit être configurée avec une fonction différente (1...5). Exception : On peut configurer 1, 2 ou 3 entrées comme entrées d'alarme (6) ou de surveillance (7,8)

X1 est réglé en usine sur "sonde externe" (1) et D1 sur "Commutation de régime" (3)

Pour en savoir plus, cf. Chapitre 3.5 "Applications".

Remarques: Installation

- Pour les entrées X1, X2, ou D1, un même contact peut être utilisé pour 20 thermostats maxi (en connexion parallèle)
 Attention! NE PAS Mélanger X1 / X2 (au potentiel d'alimentation) et D1.
- Pour les sondes sur les entrées X1, X2, ou D1, la longueur de câble maxi est de 80 m.

Position de registre VAV via U1 (RDG400KN et RDG405KN)



L'information concernant la position du registre peut servir agir sur la vitesse de ventilation d'une centrale de traitement d'air. L'entrée U1 transmet au régulateur d'ambiance la position du registre d'un servomoteur ou d'un moto régulateurVAV sous forme de signal 0...10 V-. La position du registre (0...100 %) est transmise sur le bus.

Un régulateur primaire RMU7xx utilise les informations LTE de tous les régulateurs raccordés pour calculer le débit d'air total requis.

Il est possible de surveiller l'état de l'entrée U1 via l'objet de communication 36 "U1".

Position du volet VAV (KNX mode LTE seul) (RDG400KN et RDG405KN)

La position présente du volet transmise sur le bus KNX. Pour les réglages de communications (zones géographiques, zone de distribution d'air) voir § 3.10.3 et 3.10.13

Entrée U1 (RDG405KN)

Sur le RDG405KN, l'entrée analogique U1 peut être utilisée de différente façon. Cette entrée U1 peut être réglée via le paramètre P40.

#	Fonction de l'entrée	Description
0	Pas utilisée	Pas de fonction
1	Entrée pour la position du registre	Voir chaitre ci-dessus « position du registre VAV Via U1 »
2	Entrée sonde de qualité d'air	Entrée pour une sonde analogique CO ₂ / COV. Cette entrée est calibrée pour recevoir des sondes avec une plage 02000 ppm et ne peut être réglée.

KNX[®]Remarques :

- La valeur U1 est toujours disponible sur le bus via un objet en mode S (ex. Objet 36 sur le RDG400KN et RDG405KN), même avec une sélection P40=0
- Le régulateur d'ambiance ne fait pas de distinction entre une sonde CO₂ avec un signal 0..10V et une sonde COV avec un signal 0..10V.

3.9 Traitement des défauts

Température horsSi la température ambiante se trouve en dehors de la plage de mesure, c'est-à-direplage de mesureau delà de 49 °C ou en dessous de 0 °C), les températures limites s'affichent en
clignotant, par exemple "0 °C" ou "49 °C").
La sortie de chauffage est activée si : la consigne actuelle n'est pas réglée sur

"OFF", le régulateur se trouve en régime de chauffage et la température est inférieure à 0 °C.

Dans tous les autres cas, aucune sortie n'est activée.

Dès que la température ambiante réintègre la plage de mesure, le régulateur revient en régime de confort.

Pour les messages d'erreur sur le bus, cf. Chapitre 3.10.11.

3.10 Communication KNX

Les régulateurs RDG KNX communiquent conformément aux spécifications de la norme KNX.

S-mode:	Standard-mode, ingénierie par adresses de groupe

LTE-Mode = Logical Tag Extended Mode pour simplifier l'ingénierie, utilisé dans l'environnement Synco.

3.10.1 S-mode

Ce mode correspond à la communication KNX.

Les connexions sont établies avec ETS3 Professional, par affectation d'adresses de groupes à des objets de communication.

3.10.2 LTE-mode

Le mode LTE a été conçu spécialement pour simplifier l'ingénierie. Contrairement au S-Mode, il n'est pas nécessaire de créer les connexions individuelles (adresses de groupe) dans l'outil. Celles-ci sont générées de manière autonome par les appareils.

Définitions

Pour que cela soit possible, on a édicté les conditions suivantes :

- Chaque appareil ou appareil subordonné est situé dans une seule zone
- Chaque point de donnée (entrée ou sortie) est affecté à une seule zone
- Chaque point de donnée (entrée ou sortie) dispose d'un "nom" précis

Si une entrée et une sortie de même nom se trouvent dans la même zone, elles sont connectées automatiquement comme le montre la figure suivante:



Ingénierie et mise en service

- pour une description détaillée du bus KNX (topologie, alimentation du bus, fonction et réglage des zones LTE, tables de filtre, etc.) cf. manuel technique "Communication sur le bus KNX pour Synco 700, 900 et RXB/RXL" [6]
 - Les points de donnée et les réglages en LTE-Mode sont décrits dans le manuel d'application Synco [12]
 - Pour réaliser l'ingénierie et la mise en service d'un système spécifique, il faut utiliser le rapport d'étude et de mise en service Synco 700 (feuille XLS dans HIT [7])

3.10.3 Adressage de zone en mode LTE (en association avec Synco)

Si l'on doit utiliser les régulateurs d'ambiance RDG KNX en LTE-Mode (en association avec Synco, par exemple), il faut leur affecter des adresses de zone. Selon l'application, l'adresse suivante doit être définie avec les appareils Synco au moment de l'ingénierie:

Description succincte	Réglage d'usine	Paramètres
Zone géographique (appartement)	(hors service)	P82
Zone géographique (Pièce)	1	P83
Zone distri. chaud batterie chaude	(hors service)	P84
Zone froid VC	(hors service)	P85
Zone chauf. Radia. Planch.	(hors service)	P86
Zone de distribution d'air	(hors service)	P87

Remarque : La "sous-zone" de la "zone géographique" est réglée sur la valeur 1 qui ne peut être modifiée.

L'appareil n'émet et ne reçoit des signaux de communication LTE que si l'adresse de zone est valable (différente de OSV - HS, hors service).

Il faut définir les zones suivantes :

Zone géographique (zone d'ambiance) (Apartment.pièce.sous-zone)	Zone dans laquelle se trouve physiquement un régulateur RDG KNX. Elle peut aussi contenir d'autres appareils terminaux.
Appartement =, 1126 pièce =, 163 Sous-zone = 1, non modifiable	Les informations échangées dans cette zone concernent spécifiquement l'appareil et portent par exemple sur le régime, les consignes ou la température ambiante.
	Les dénominations "Appartement", "Pièce", "Sous-zone" ne doivent pas être prises nécessairement au pied de la lettre. Un "Appartement", par exemple, peut désigner un groupe de pièces, un étage ou une partie d'immeuble. Le terme Pièce par contre, se rapporte effectivement à une pièce. La sous-zone n'est pas utilisée pour les appareils de CVC. On la trouve plutôt dans d'autres lots techniques comme l'éclairage. La sous- zone, réglée de manière fixe sur 1, n'est pas affichée.
	Les informations d'horloge sont attendues dans la zone où le régulateur est installé (résidentiel). Si cette zone ne reçoit pas d'informations d'horloge, le régulateur utilise alors celles reçues par l'appartement, mais pour la pièce "1" A.1.1 (bureau).
	Exemple: Bâtiments à usage commercial Une centrale de commande RMB795 transmet les informations d'horloge dans un bâtiment commercial. Les zones sont subdivisées en "groupes de pièces" (par exemple : 14), disposant chacun de son propre programme horaire. Les régulateurs d'ambiance situés dans le même "groupe de pièce" doivent avoir la même adresse d'appartement.
	Légende : D = Adresse d'appareil (P81) G = Zone géographique (P82,

P83) (Apartment.Pièce.Sous-	
zone)	

D: 10 G: 1.1.1	D: 004 G: 4.1.1 D: 003 I serveur G: 2.2.1
	Bureau 2
D: 11 Coul G: 1.2.1	oir D: 12 G: 1.3.1
Bureau	Salle de réunion
2	3
D: 002 G: 2.1.1	D: 001 G: 3.1.1

Zone distri. chaud batterie chaude Zone =, 131	Les informations échangées au sein de cette zone concernent spécifiquement la distribution d'eau dans la batterie chaude. La zone contient aussi un appareil Synco pour le traitement des informations (par exemple RMH7xx ou RMU7xx avec changeover).
Zone chauf. Radia.	Les informations échangées au sein de cette zone concernent
Planch. (Radiateur)	spécifiquement la distribution d'eau chaude dans un radiateur
Zone =, 131	(demande calorifique, par exemple) Cette zone contient aussi un appareil Synco pour le traitement des informations (par exemple RMH7xx ou RMB7xx).
Zone froid VC	Les informations échangées au sein de cette zone concernent
Zone =, 131	spécifiquement la distribution d'eau glacée (demande de rafraichissement, par exemple) La zone contient aussi un appareil Synco pour le traitement des informations (par exemple RMU7xx).
Zone de distribution d'air Zone =, 131	Cette zone de distribution est utilisée pour les applications à air (VAV, VAC) Les informations échangées dans cette zone concernent spécifiquement le système de traitement d'air (demande d'air, par exemple). La zone contient aussi un appareil Synco pour le traitement des informations (par exemple PMI IZxx basis type P)
Zone de temp. extérieure Zone = 31 fixe	Selon réglage (paramètre P07 = 2), les régulateurs d'ambiance peuvent afficher la température extérieure reçue dans la zone de température extérieure 31.

3.10.4 Exemple de zone de demande de chauffage et de rafraichissement



Le bâtiment est équipé côté production d'appareils de régulation Synco, et côté terminal de régulateurs RDU / RDG.

Explication du schémaDans une application type, avec une centrale de commande RMB795, les
différents régulateurs d'ambiance RDU/RDG communiquent leur demande de
chaleur directement au pré régulateur (dans l'exemple ci-dessus le RMH760).
(1) et (2) sont les numéros de la zone de distribution

Remarque : Le principe de cet exemple peut être appliqué aux zones de distribution de froid et d'air

3.10.5 Intervalle d'émission et intervalle de réception

Dans un réseau KNX, des objets de communication S-Mode et LTE-Mode peuvent être échangés entre différents appareils. L'*intervalle* de réception définit la période durant laquelle toutes les requêtes d'objet de communication effectuées par un appareil doivent être reçues au moins une fois. Si l'appareil concerné ne reçoit aucun objet de communication pendant cette période, il utilise une valeur prédéfinie.

	De la même manière, l'interv objets de communication inte fois.	valle d'émission définit la période durant laquelle tous les errogés doivent transmettre leur valeur au moins une
LTE-mode / S-mode	Les intervalles sont réglés c	omme suit :
	1) Intervalle de réception:	31 minutes
	2) Intervalle d'émission:	15 minutes
Réduction de la charge de bus	Les zones qui ne sont pas u paramètre (hors service). Da qui contribue à réduire la cha	tilisées peuvent être verrouillées au moyen d'un ans ce cas, elles ne reçoivent plus de signal LTE, ce arge sur le bus.

3.10.6 Démarrage

Réaction au démarrage	L'application redémarre après chaque réinitialisation, de sorte à synchroniser tous les servomoteurs de vanne raccordés (voir Chapitre "3.7 Sorties de commande").
Temporisation de démarrage	Après une réinitialisation, il faut compter environ 5 minutes avant que tous les régulateurs d'ambiance raccordés soient pleinement opérationnels. Ceci permet d'éviter de surcharger le réseau d'alimentation lors d'un redémarrage de l'installation, et de limiter l'encombrement du réseau KNX puisque tous les régulateurs ne transmettent pas simultanément des données. Cette temporisation (T _{WaitDevice}) est déterminée par l'adresse d'appareil du régulateur. Une fois ce délai

expiré, l'appareil commence à émettre.



Sortie chaud primaire Sortie froid primaire

3.10.7 Demande de chauffage et de rafraichissement LTE-Mode seulement)

En association avec Synco[™], la demande de chauffage et/ou de rafraichissement (eau) d'une pièce est transmise à la GTB afin de produire l'énergie calorifique ou frigorifique requise.

Un exemple en LTE-Mode est décrit au Chapitre 3.10.4 .

En S-mode, les signaux d'état actuels des sorties de commande sont disponibles.

En association avec Synco[™], la demande d'air d'une pièce est transmise à la GTB afin de fournir le débit requis.

En S-mode, le signal d'état actuel du registre est disponible.

3.10.9 Asservissement de la batterie électrique par le prérégulateur (mode LTE seulement)

Pour éviter une surchauffe de la batterie électrique, il faut garantir un débit d'air suffisant. Le régulateur est doté d'une fonction d'"asservissement de la batterie électrique via le prérégulateur" qui s'active lorsque l'on utilise un prérégulateur dans le système (par ex. Synco RMU7xx). Le prérégulateur signale l'état de fonctionnement du ventilateur (StatusSATC) au régulateur d'ambiance, pour pouvoir libérer la batterie électrique en cas de demande de chaleur. Si le ventilateur primaire ne fonctionne pas, la batterie n'est pas enclenchée même en cas de demande de chaleur.

Le symbole de ventilateur $\overset{q}{\sim}$ s'affiche lorsque le ventilateur primaire est en service.

- Remarques La libération de la batterie électrique via l'entrée locale X1 / D1 ou KNX déroge à celle de cette fonction d'asservissement, et vice-versa (la dernière intervention est déterminante)
 - Après enclenchement du régulateur, la batterie électrique est verrouillée entièrement pendant au moins 5 minutes, ou jusqu'à ce qu'un régulateur primaire soit détecté. S'il n'y a pas de régulateur primaire dans le système, la batterie électrique peut être enclenchée dès qu'une demande de chaleur est présente.
 - Les informations correspondantes sont transmises à intervalles de 15 minutes ou à chaque changement de valeur. Si plus aucune valeur n'est reçue, le régulateur d'ambiance met fin à la fonction de verrouillage après un délai de 31 minutes
- Attention Attention Attention Règles générales: En cas de débit d'air insuffisant, le régulateur ne peut pas protéger la batterie électrique contre la surchauffe. Pour cette raison il doit posséder son propre dispositif de sécurité thermique (disjoncteur thermique).

3.10.10 Temporisation à l'arrêt du ventilateur primaire après coupure de la batterie électrique

Pour éviter une surchauffe de la batterie électrique lorsque celle-ci est coupée, il faut maintenir le débit d'air pendant une durée prédéfinie.

Avec un régulateur primaire (par exemple Synco RMU7xx), cette fonction est réalisée automatiquement par échange des informations correspondantes. Le régulateur primaire ne coupe le ventilateur que lorsque toutes les batteries électriques sont refroidies.

Remarque : Le temps nécessaire au rafraichissement est réglé pour chaque

Sous réserve de modifications



batterie électrique avec le paramètre "Arrêt temporisé du ventilateur" (P54, réglage usine = 60 secondes).

Attention Attent

3.10.11 Fonction de dérangement par le bus KNX

A l'apparition d'un défaut (entrée de défaut logique, point de rosée, configuration de la communication, etc.), un message de dérangement est transmis sur le bus.

Un régulateur RDG est à l'écoute du bus et transmet son défaut s'il dispose de la priorité d'alarme la plus élevée. De cette manière, on est sûr que le poste de gestion ne laisse passer aucune alarme.

Si plusieurs alarmes apparaissent simultanément, celle dont la priorité est la plus élevée est d'abord affichée et transmise sur le bus.



La transmission des défauts est différente en mode LTE et S-Mode :

S-mode	LTE-mode
État du défaut	Information d'alarme (code d'erreur + Information
	interne)
Information de défaut	Texte d'alarme (le texte par défaut peut être édité avec
(information interne)	l'ACS Tool)

Le tableau suivant présente les codes d'erreur et les textes d'alarme par défaut.

		Régulateur d'ambiance	Informatio	on de défaut via le bus	
Prio- rité	Défaut	Affichage	Code d'erreur	Texte par défaut	Texte modifiable *)
-	Pas de défaut		0	Pas de défaut	1
1	Alimentation bus **)	ДBus	5000	Absence d'alimentation du bus	
2	Erreur d'adresse d'appareil	 Addr	6001	>1 ld adresse d'appareil	
3	Condensation	٥ ၞ	4930	Condensation dans la pièce	~
4	Entrée défaut externe X1	Д АL1	9001	Entrée de défaut 1	✓
5	Entrée défaut externe D1	₽ AL3	9003	Entrée de défaut 3	~

*) Les textes d'alarme par défaut sont enregistrés dans la mémoire ineffaçable du régulateur et peuvent être édités avec l'outil de mise en service ACS Tool

**) Cette erreur n'est pas transmise sur le bus (puisqu'il n'y a pas de bus)

Priorité des alarmes

- Les priorités sont classées dans l'ordre de 1 à 5.
 - Défauts externes n°4...5: En présence d'erreurs, l'écran affiche "AL1, AL3" en alternance.. Seul le défaut dont la priorité est la plus élevée est transmis sur le bus



L'objet de communication "Transmission des défauts" (inhiber/libérer) permet à un système d'alarme de commander au régulateur d'interrompre la transmission de défauts sur le bus.

Ceci n'a aucun impact sur l'affichage local des défauts.

Après un délai d'attente de 48 heures, la transmission des défauts est automatiquement rétablie.

3.10.12 Commande d'urgence (seulement en LTE-mode)

En présence de fumée ou d'incendie le registre peut être forcé via le bus KNX. Les informations requises sont fournies par le bloc de fonction "Régime d'urgence CVC".

Le tableau suivant indique le comportement de la sortie de commande en fonction de la valeur du point "Régime d'urgence".

#	Valeur du point	Registre
0	Normal	Mode normal
1	Surpression	Entièrement ouvert
2	Sous-pression	Entièrement fermé
3	Purge	Entièrement ouvert
4	Coupure	Entièrement fermé
5	Incendie	Entièrement fermé

Les signaux d'urgence disposent de la priorité la plus élevée et forcent la sortie en conséquence. Toute fonction active (arrêt temporisé du ventilateur, etc.) est immédiatement interrompue.

Les priorités sont les suivantes :

- 1. Fumée (régime d'urgence 1...4)
- 2. Incendie (régime d'urgence 5)
- 3. Arrêt retardé du ventilateur (régime d'urgence 0 et fonction d'arrêt temporisé de la batterie électrique active)
- 4. Régime normal (régime d'urgence 0 et sélection du régime par la touche de régime)

3.10.13 Application avec moto régulateurVAV (sur KNX en mode LTE seul)

Pour les applications avec RDG et moto régulateurVAV (KNX LTE mode), l'information (signal de régulation, position actuel du volet), est transmise sur le Bus KNX. La communication entre les produits est établie par le réglage des paramètres KNX dans le régulateur et le moto régulateurVAV.

Exemple

Paramètres KNX	RDG	GDBKN	GDBKN
Adresse KNX	0.1.2	0.1.3	0.1.4
Maitre/Esclave		Maitre	Esclave
Type de moteur de volet		Air soufflé	Air extrait
Zone Géographique (Appart.)	1	1	1
Zone Geographique (Pièce)	1	1	1
Zone de distribution d'air	5	5	5

Information sur les applications avec air soufflé et air extrait voir § 3.4.1 Pour plus de détails sur les paramètre KNX en mode LTE voir § 3.10.3

Sous réserve de modifications

3.11 Objets de communication (S-mode)

3.11.1 Vue d'ensemble



Page	N°	et nom d'objet		Régulateur d'ambiance		N°	et nom d'objet	Page
14	1	Heure système	→					
14	3	Heure	→					
13	38	Température extérieure	→		\leftrightarrow	21	Température ambiante	13
18	12	Régime d'ambiance: Programme boraire ¹⁾			-	16	Régime d'ambiance: État ¹⁾	17
18	7	Régime d'ambiance: Présélection	\Leftrightarrow		\rightarrow	24	Température ambiante: Valeur de consigne actuelle	29
17, 20, 54	20	Régime d'ambiance: État	→		\rightarrow	25	Sortie régulateur VAV	62
28	22	Température ambiante: Consigne confort de base	→		→	26	Sortie chaud primaire ²⁾	62
28	23	Température ambiante: Consigne Confort	\leftrightarrow			27	Sortie froid primaire ²⁾	62
36	31	Mode d'application			\rightarrow	37	D1: Contact [0/1]	55
54	28	Libération batterie électrique	→		\rightarrow	32/	33 X1 (température / contact)	55
32, 54	30	Température de soufflage	→		\rightarrow	36	U1: 0-10V [%]	55
54	29	Changeover chaud/froid 2)	→					
64	6	Transmission des défauts	→		\rightarrow	5	État du défaut	34, 63
20	39	Détecteur de Présence 3)	\rightarrow					
28	40	Consigne Economie	\rightarrow					
28	41	Consigne Economie rafraichissement ³⁾	\rightarrow					
71	42	Air de soufflage : limite min	\rightarrow					
71	43	Air de souffage : limite max	\rightarrow					
71	44	concentration en $CO_2^{3)}$	↔		→	4	Information de défaut	34, 54, 63

\rightarrow	Objet de communication en entrée	
+	Objet de communication en sortie	
+	Objet de communication en entrée et en sortie	
1)	objet sur 8 bits ou sur 1 bit, sélection avec ETS	
2)	Visibilité en fonction de l'application / fonction sélectionnée	
3)	RDG405KN seulement	
*)	Transmission seulement sur le RDG400KN	
	Transmission et réception sur le RDG405KN	

3.11.2 Description des objets de communication

Nom

pas le régime

Régime

d'ambiance : État

Régime d'ambiance

État Confort

État fenêtre

X1, D1 (paramètre P38, P42).

X1/D1, soit le bus KNX.

ambiante

Température

Température

jamais être écrit cycliquement !

Consigne Confort

intervention qui est prise en compte.

consigne actuelle

commande VAV

Sortie chaud

Température

ambiante :

base (objet 22)

Valeur de

Sortie de

primaire

ambiante :

Consigne confort de base

pour le confort.

État Économie État Rég.protect Fonction

Confort

Économie

Protection Régime d'ambiance effectif utilisé par le régulateur (compte tenu du programme horaire, du choix de l'utilisateur, du contact de fenêtre, etc.) Cette information d'état est disponible sous forme d'énumération sur 8 bits ou de trois objets de communication sur 1 bit (17...19). Remarque : Le régulateur d'ambiance ne reconnaît

ON

OFF

Ouvert

Fermé

Si la valeur "1" (ouvert) est reçue, le régulateur passe en régime Économie. Il repasse dans le régime précédent si la valeur est "0"

L'information "État fenêtre" est transmise par exemple par un contact KNX ou un détecteur de présence KNX. Son action est identique à celle d'un contact de changement de régime local sur

Il ne doit y avoir qu'une seule origine en entrée, soit l'entrée locale

Valeur de

Cet objet de communication contient la valeur de température ambiante mesurée par la sonde incorporée ou une sonde externe

La fonction "Consigne temporaire" est libérée via le paramètre P69. Ensuite, après un changement de régime, le régulateur rejette toute modification de consigne par l'utilisateur ou par l'objet de communication 23 et adopte la consigne de base par défaut

Remarque : Les consignes éventuellement modifiées via l'HMI locale peuvent être écrasées lors d'un redémarrage du système

La consigne de confort de base est enregistrée dans l'EEPROM (voir chapitre 3.3.2). → La durée de vie de l'EEPROM dépend du nombre de cycles d'écriture. Cet objet de communication ne doit

Valeur de

températur

Remarque : Il est impossible de modifier la consigne de confort de

Valeur de

températur

0...100 %

0...100%

e Objet de communication qui sert à corriger la consigne utilisée par le régulateur (voir chapitre 3.3.2). Sa priorité est identique à celle d'une correction locale sur le régulateur. C'est la dernière

Consigne actuelle éventuellement corrigée, compensée etc. utilisée par le régulateur pour la régulation de la température

Donne la position du registre, par exemple monogaine

par un régulateur maître central comme le RMB795.

température

Valeur de

température

L'objet de communication correspondant renvoie "True"

Type /

1.002

1.019

1 bit

9.001

9.001

9.001

9.001

5.001

5.001

1 octet

1 octet

2 octets

2 octets

2 octets

2 octets

1 bit

longueur

20.102

1 octet

Flags

CRT

CT

CWU

CRT

CWU

CWTU

CRT

CRT

CRT

Obj

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

(fermé).

	Nom	Fonction	Type / Ionqueur	Flags
1	Heure système	Heure et date	19.001 8 octets	CWU
Heur	e système affichée sur nètre P07 (3 ou 4)	le régulateur	d'ambiance. Cf.	I
3	Heure	Heure et date	10.001 3 octets	CWU
Autre régul	objet pour la réceptior ateur d'ambiance). Cf.	de l'heure af	in de l'afficher su	r le
4	Information de	Info alarme	219.001 6 octets	СТ
Sortie	e d'alarme commune. E	Dès qu'une ala	arme apparaît, so	n
5	État du défaut	Défaut /	1.005	СТ
Sortie	L e d'alarme commune. E	Dès qu'une ala	arme apparaît, le	flag
<u>u aiai</u> 6	Transmission de	Libération	1.003	CWU
	défaut	/ verrouilla	1 bit	
		ge		
Un sy	/stème d'alarme peut b	loquer l'émiss	sion d'alarmes pa	r Iarmos
Après	s un délai d'attente de 4	48 heures. la	transmission des	annes.
mess	ages de défaut est aut	omatiquemen	it rétablie.	
7	Régime	Auto	20.102	CWTU
	d'ambiance : Présélection	Confort	1 octet	
		Economie Protection		
Réait	L la sélection du régime	du régulateu	r via le bus.	
La co	ommande peut aussi êt	re transmise :	sous forme de qu	atre
obiets	a da aamamuniaatian au			
	s de communication su	r 1 bit (811)	La dernière inte	rvention
est d	éterminante, qu'elle soi	r 1 bit (811) it locale par l'i	La dernière inte ntermédiaire de la	rvention a touche
est d de ré Rem:	éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le réquiateur r	r 1 bit (811) it locale par l'i ine du bus. emplace le re	La dernière inte ntermédiaire de la	rvention a touche régime
est de de ré Rema Écon	éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime	r 1 bit (811) it locale par l'i ine du bus. emplace le re e Confort (sél	 La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r ection via P88). 	rvention a touche régime
est de de ré Rema Écon	éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de	r 1 bit (811) it locale par l'i ine du bus. emplace le re e Confort (sél Bascule	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r ection via P88). 1.017	rvention a touche régime CW
est de de ré Rema <u>Écon</u>	éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement :	r 1 bit (811) it locale par l'i ine du bus. emplace le ru <u>e Confort (sél</u> Bascule	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit	rvention a touche régime CW
est d de ré Rema <u>Écon</u> 8	éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection	r 1 bit (811) it locale par l'i ine du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit	rvention a touche régime CW
est d de ré Rema <u>Écon</u> 8 9	te communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto	r 1 bit (811) it locale par l'i ine du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit	rvention a touche régime CW
est de de ré Rema Écon 8 9 10	te communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort	r 1 bit (811) it locale par l'i ine du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit	rvention a touche régime CW
est de de ré Rema Écon 8 9 10 11	de communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection	r 1 bit (811) it locale par l'i ne du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit	rvention a touche régime CW
est de de ré Rema Écon 8 9 10 11	de communication su éterminante, qu'elle sovie gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur	r 1 bit (811) t locale par l'i ine du bus. emplace le re <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r ection via P88). 1.017 1 bit t. Économie ou M	rvention a touche égime CW
est de de ré Rema Écon 8 9 10 11 Comi prote	te communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r <u>omie, soit par le régime</u> Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction.	r 1 bit (811) t locale par l'i ine du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit t, Économie ou M	rvention a touche égime CW CW
est de de ré Rema Écon 8 9 10 11 Comi prote La d	 de communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie <u>Protection</u> mutation du régime sur ction. 	r 1 bit (811) it locale par l'i ine du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca	rvention a touche égime CW CW lode de le par
est de de ré Rema Écon 8 9 10 11 Comi prote La d l'inter	te communication su terminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche	r 1 bit (811) It locale par l'i Ine du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante de régime ou	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca qu'elle provienne	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus.
est de de ré <u>Écon</u> 8 9 10 11 Comi prote La d <u>l'inter</u> 12	te communication su te communication su terminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche o Régime	r 1 bit (811) t locale par l'i ine du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante de régime ou	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca <u>qu'elle provienne</u> 20.102	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus. CWU
est de de ré <u>Écon</u> 8 9 10 11 Comi prote La d <u>l'inter</u> 12	de communication su déterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche o Régime d'ambiance :	r 1 bit (811) t locale par l'i ine du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante de régime ou Confort Économie	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca <u>qu'elle provienne</u> 20.102 1 octet	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus. CWU
8 9 10 11 Comin prote La d l'inter 12	de communication su déterminante, qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche e Régime d'ambiance : Prog. horaire	r 1 bit (811) it locale par l'i me du bus. emplace le rr e <u>Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante de régime ou Confort Économie Protection	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca <u>qu'elle provienne</u> 20.102 1 octet	rvention a touche régime CW lode de le par du bus. CWU
est de ré Rema <u>Écon</u> 8 9 10 11 Comi prote La d l'inter 12 Cette par l'	<pre>s de communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche of Régime d'ambiance : Prog. horaire</pre>	r 1 bit (811) it locale par l'i emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confort déterminante <u>déterminante</u> <u>confort</u> Économie Protection e par un progr <u>nine le régime</u>	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r ection via P88). 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca qu'elle provienne 20.102 1 octet amme horaire cei e de CVC actuel	rvention a touche égime CW lode de le par du bus. CWU ntral ou
8 9 10 11 Comin prote La d l'inter 12 Cette par u La co	<pre>s de communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. emière intervention est médiaire de la touche of Régime d'ambiance : Prog. horaire information est fournie n superviseur et détern mmande peut aussi êt</pre>	r 1 bit (811) it locale par l'i me du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Bascule Auto, Confort déterminante <u>de régime ou</u> Confort Économie Protection e par un progr nine le régime re transmise	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r ection via P88). 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca qu'elle provienne 20.102 1 octet amme horaire cer e de CVC actuel. par le biais de troi	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus. CWU ntral ou is objets
8 9 10 11 Comin prote La d l'inter 12 Cette par u La cc de cc	<pre>s de communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche o Régime d'ambiance : Prog. horaire information est fournie n superviseur et détern mmande peut aussi êt ommunication sur 1 bit </pre>	r 1 bit (811) it locale par l'i emplace le re <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante <u>de régime ou</u> Confort Économie Protection e par un progr nine le régime re transmise (1315)	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca <u>qu'elle provienne</u> 20.102 1 octet ramme horaire ce e de CVC actuel. par le biais de troi	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus. CWU ntral ou is objets
8 9 10 11 Comin prote La d l'inter 12 Cette par u La cc de cc Le m	a de communication su éterminante, qu'elle provier gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur midiaire de la touche e Régime d'ambiance : Prog. horaire information est fournie n superviseur et déternommande peut aussi êt ommunication sur 1 bit ode protection dispose	r 1 bit (811) t locale par l'i me du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante <u>de régime ou</u> Confort Économie Protection e par un progr nine le régime (1315) de la priorité	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca <u>qu'elle provienne</u> 20.102 1 octet amme horaire cel e de CVC actuel. par le biais de troi la plus élevée et	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus. CWU ntral ou is objets ne peut
8 9 10 11 Comm prote La d l'inter 12 Cette par u La cc de cc Le m pas ê	de communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche o d'ambiance : Prog. horaire information est fournie n superviseur et déterminande peut aussi êt munication sur 1 bit ode protection dispose tre forcé.	r 1 bit (811) t locale par l'i me du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante de régime ou Confort Économie Protection e par un progr nine le régime re transmise j (1315) de la priorité	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca <u>qu'elle provienne</u> 20.102 1 octet amme horaire ce e de CVC actuel. par le biais de troi la plus élevée et	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus. CWU ntral ou is objets ne peut
8 9 10 11 Comin prote La d l'inter 12 Cette par u La cc de cc Le m pas ê	s de communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier rarque : Le régulateur romie, soit par le régime fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime surction. ernière intervention est médiaire de la touche d'ambiance : Prog. horaire information est fournie n superviseur et déterrommande peut aussi êt memunication sur 1 bit ode protection dispose etre forcé.	r 1 bit (811) t locale par l'i me du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante de régime ou Confort Économie Protection e par un progr nine le régime re transmise j (1315) de la priorité	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r ection via P88). 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca qu'elle provienne 20.102 1 octet ramme horaire ces e de CVC actuel. par le biais de troi la plus élevée et rgime soit par le re	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus. CWU ntral ou is objets ne peut égime
8 9 10 11 Comin prote La d <u>l'inter</u> 12 Cette par u La cc de cc Le m pas ê Rema Écon	A de communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche de Régime d'ambiance : Prog. horaire information est fournie n superviseur et détern mmande peut aussi êt mmunication sur 1 bit ode protection dispose etre forcé. arque : Le régulateur re- omie, soit par le régime	r 1 bit (811) t locale par l'i me du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante de régime ou Confort Économie Protection e par un progr nine le régime re transmise (1315) de la priorité emplace le réé	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r ection via P88). 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca qu'elle provienne 20.102 1 octet amme horaire ce e de CVC actuel. par le biais de troi la plus élevée et egime soit par le re ection via P88).	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus. CWU ntral ou is objets ne peut égime
8 9 10 11 Comin prote La d l'inter 12 Cette par u La cc de cc Le m pas ê Rema	See communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier rarque : Le régulateur romie, soit par le régulateur romie, soit par le régulateur romie, soit par le régulateur refection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche d'Ambiance : Prog. horaire en superviseur et détermommande peut aussi êt portection dispose etre forcé. arque : Le régulateur refection dispose etre forcé.	r 1 bit (811) t locale par l'i ne du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante de régime ou Confort Économie Protection e par un progr nine le régime re transmise (1315) de la priorité emplace le ré Bascule	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r ection via P88). 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca qu'elle provienne 20.102 1 octet amme horaire ce e de CVC actuel. par le biais de troi la plus élevée et egime soit par le re ection via P88). 1.017 1.017	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus. CWU ntral ou is objets ne peut égime CW
8 9 10 11 Comin prote La d l'inter 12 Cette par u La cc de cc Le m pas ê Êcon	<pre>s de communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche de Régime d'ambiance : Prog. horaire e information est fournie n superviseur et détern mmande peut aussi êt mmunication sur 1 bit ode protection dispose etre forcé. arque : Le régulateur re omie, soit par le régime Prog. hor. Confort</pre>	r 1 bit (811) it locale par l'i ne du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante de régime ou Confort Économie Protection e par un progr nine le régime re transmise (1315) de la priorité Econfort (sél Bascule	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r <u>ection via P88).</u> 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca <u>qu'elle provienne</u> 20.102 1 octet camme horaire cel e de CVC actuel. par le biais de troi la plus élevée et egime soit par le re ection via P88). 1.017 1 bit	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus. CWU ntral ou is objets ne peut égime CW
8 9 10 11 Comin prote La d linter 12 Cette par u La cc de cc Le m factor 13 14 15	<pre>s de communication su éterminante, qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime Mode de fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche of Régime d'ambiance : Prog. horaire e information est fournie n superviseur et détern mmande peut aussi êt ommunication sur 1 bit ode protection dispose etre forcé. arque : Le régulateur re omie, soit par le régime Prog. hor. Confort Économie Protection</pre>	r 1 bit (811) t locale par l'i ane du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor de régime ou Confort Économie Protection e par un progr nine le régime re transmise j (1315) de la priorité emplace le ré Bascule	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r ection via P88). 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca qu'elle provienne 20.102 1 octet ramme horaire ce e de CVC actuel. par le biais de troi la plus élevée et ection via P88). 1.017 1 bit	rvention a touche égime CW CW lode de le par du bus. CWU ntral ou is objets ne peut égime CW
est dide ré Rema <u>Écon</u> 8 9 10 11 Comin prote La d l'inter 12 Cette par u La cc de cc Le m pas ê Rema Écon	side communication su éterminante, qu'elle soi gime ou qu'elle provier arque : Le régulateur r omie, soit par le régime fonctionnement : Présélection Auto Confort Économie Protection mutation du régime sur ction. ernière intervention est médiaire de la touche d Régime d'ambiance : Prog. horaire e information est fournie n superviseur et détern mande peut aussi êt ommunication sur 1 bit ode protection dispose etre forcé. arque : Le régulateur re omie, soit par le régime Prog. hor. Confort Économie Protection mutation du régime de	r 1 bit (811) t locale par l'i ane du bus. emplace le rr <u>e Confort (sél</u> Bascule Auto, Confor déterminante de régime ou Confort Économie Protection e par un progr nine le régime re transmise (1315) de la priorité emplace le ré <u>e Confort (sél</u> Bascule	La dernière inte ntermédiaire de la égime soit par le r ection via P88). 1.017 1 bit t, Économie ou M e, qu'elle soit loca qu'elle provienne 20.102 1 octet camme horaire cel e de CVC actuel. par le biais de troi la plus élevée et egime soit par le re ection via P88). 1.017 1 bit fort, Économie ou	rvention a touche régime CW CW lode de le par du bus. CWU ntral ou is objets ne peut égime CW

66 / 91

Obj	Nom	Fonction	Type /	Flags		
Donn	e la position de l'actio	nneur du chau	uffage d'appoint. r	l Dar		
exemple Monogaine avec batterie électrique: Puissance de la						
batterie électrique						
27	Sortie froid	0100%	5.001	CRT		
	primaire		1 octet			
Donne la position de l'actionneur de rafraichissement du premier						
etage). Nomele Menercine e	vaa hattaria al	auda / hattaria fr	aida		
Puiss	ance de la batterie fro	vec ballene ci bide	laude / ballene ir	olde:		
28	Valider	Libération/	1 003	CWU		
20	chauffage	Verrouillage	1 bit	0110		
	électrique					
Cet o	bjet de communicatio	n permet de b	loquer un chauffa	ge		
électr	ique (en raison de dis	spositions tarif	aires, par exempl	e).		
Unef	onction identique est	aussi disponik	ole via l'entrée			
multif	onctions locale X1//D	1 (parametre l	P38, P42). antráo aoit l'antrá			
	uoit y avoir qu'une sei 1 soit le bus KNX	ule origine en	entree, soit rentre	e iocaie		
20	Changeover	chauffage	1 1 0 0	CWU		
25	chaud/froid	/	1.100 1 bit	000		
		rafraichis				
		sement				
Inform	nations de changeove	er transmises s	sur le bus. Dispon	ible		
uniqu	ement avec l'applicat	ion "monogain	e avec batterie ch	naude /		
batte	rie froide".					
Pard	eraut: Regime actuel	avant coupure). No vio l'ontráo			
multif	onction locale X1/D1	aussi aisporiit. I (naramètre F				
ll ne	doit v avoir au'une se	ule origine en	entrée. soit l'entré	e locale		
X1/X	2/D1, soit le bus KNX					
30	Température	Valeur de	9.001	CWU		
	soufflage	températur	2 octets			
		е				
La température de soufflage transmise par le régulateur de						
South	lage indique si c'est d	e l'eau froide d	ou de l'eau chaud	e qui est		
En fo	nction de la températ	ure de soufflag	ne de la consigne	`		
d'aml	piance et de la tempé	rature d'ambia	nce mesurée. le			
régul	ateur détermine s'il es	t nécessaire d	d'ouvrir ou de ferm	ner le		
regist	tre.					
Unef	onction identique est	aussi disponit	ole via l'entrée			
multif	onctions locale X1//D	1 (paramètre l	P38, P42).			
II ne	dolt y avoir qu'une sei	uie origine en	entree, soit l'entre	e locale		
X 1/ A						
31	Mode	Régulatio	20.105	CWU		
			1 OCtet			
0	Auto (Standard)	Chauttage	et/ou ratraichiss	ement		
2	Réchauffago rapido	* Chaud se	ulement			
2	Retraichissomert	Froid coul	aud seulement			
	Rafraîchissement	Registre e	Registre entièrement ouvert			
¯	aratuit	r togisti e t		•		
5	Pré-	Froid seul	ement			
	rafraichissement*					
6	OFF Ni chauffage ni rafraichissement			ment		
8	Urgence chaud * Chaud seulement					
9	Uniquement	Registre e	entièrement ouver	t		
	ventilateur	(Rafraîchi	ssement gratuit)			
* Fonction traitée comme le chauffage (1) ou le rafraichissement						
(3)	X1. Tomnároturo	Valour de	9.001	СРТ		
32	AI. Temperature	valeur de températur		URI		
India	ue la valeur de la son	de de tempéra	ture raccordée à	l'entrée		
X1						

Obj	Nom	Fonction	Type / longueur	Flags	
33	X1: Contact [0/1]	ON	1.001	CRT	
37	D1: Contact [0/1]	OFF	1 bit		
Indiqu	ue l'état des entrées log	giques (réglag	je via les paramè	tres	
P39/F	P41/P43) compte tenu	du sens d'acti	on		
38	Température	Valeur de	9.001	CWU	
	extérieure	température	2 octets		
Le régulateur peut afficher la température extérieure mesurée par					
une sonde KNX si le paramètre P07 "Informations utilisateur					
supplémentaire" est réglé sur 2 (température extérieure)					
36	U1: 0-10V [%]	0100 %	5.001	CRT	
			8 bit		
Le signal 010 V en entrée U1 est transmis sous forme d'une					
valeur de pourcentage 0100 %.					

Les objets suivants ne sont présents que sur le RDG405KN

39	Détecteur de		1.018	CWU				
	présence		1 bit					
Régime de focntionnement : détecteur de présence								
Bascul	Bascule le produit sur le régime CONFORT							
40	Température	Valeur de	9.001	CWU				
	ambiante :	températu	2 octets					
	Consigne ECO	re						
	chauffage							
Objet o	de communication pour	adjuster le p	oint de consigne	e ECO				
Chauff	age utilisé par le régula	ateur (voir § 3	.3.2). Il change					
directe	ment la valeur du para	metre local P	11 "consigne					
L'objet	mode S a besoin d'êtr	e activé en ré	alant « Tempér	ature				
ambiar	nte »: Pt de consigne F	conomie com	me un aroupe c	biet				
dans E	TS.		inte un groupe e					
Le pt d	le consigne ECO est st	ocké dans un	e EEPROM. La	durée				
de vie	d'une EEPROM depen	ds du nombre	e de cycle de ré	écriture.				
Ne jan	nais écrire cycliqueme	ent sur cet o	bjet.					
	1		1					
41	Température	Valeur de	9.001	CWU				
	ambiante :	températu	2 octets					
	Consigne ECO	re						
	rafraichissement							
Objet de communication pour adjuster le point de consigne ECO								
	ماريبة أيسم المصفر المراطين	1	chauffage utilisé par le régulateur (voir § 3.3.2). Il change					
chauffa	age utilisé par le régula	teur (voir § 3.	3.2). Il change					
chauffa directe	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie"	teur (voir § 3. mètre local P	12 "consigne					
chauffa directe éconor L'objet	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré	3.2). Il cnange 12 "consigne glant « Tempéra	ature				
chauffa directe éconor L'objet ambiar	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré Economie con	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe	ature objet				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E	age utilisé par le régula iment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS.	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré Economie con	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe d	ature objet				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d	age utilisé par le régula iment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré Economie con ocké dans un	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe le EEPROM. La	ature objet durée				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré Economie con ocké dans un ds du nombre	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempér nme un groupe le EEPROM. La e de cycle de réé	ature objet durée écriture.				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie Ne jan	age utilisé par le régula iment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen nais écrire cycliqueme	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré conomie con ocké dans un ds du nombre ent sur cet o	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempér nme un groupe le EEPROM. La e de cycle de réd bjet.	ature objet durée écriture.				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie Ne jan 42	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen nais écrire cycliqueme Limite mini air	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré conomie con ocké dans un ds du nombre ent sur cet o 0100%	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe le EEPROM. La e de cycle de réa bjet. 5.001	ature objet durée écriture.				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie Ne jan 42	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen nais écrire cycliqueme Limite mini air soufflé (%)	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré conomie con ocké dans un ds du nombre ent sur cet o 0100%	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe le EEPROM. La e de cycle de réd bjet. 5.001 1 Byte	ature objet durée écriture. CWU				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie Ne jan 42 Le sigr	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen nais écrire cycliqueme Limite mini air soufflé (%) nal de sortie du débit d'	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré conomie con ocké dans un ds du nombre ent sur cet o 0100% air peut être I	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe le EEPROM. La e de cycle de réd bjet. 5.001 1 Byte imité à une vale	ature objet durée écriture. CWU ur				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie Ne jan 42 Le sigr minima	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen nais écrire cycliqueme Limite mini air soufflé (%) nal de sortie du débit d' ale (Paramètre P63)	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré conomie con ocké dans un ds du nombre ent sur cet o 0100% air peut être l	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe le EEPROM. La e de cycle de réd bjet. 5.001 1 Byte imité à une vale	ature objet durée écriture. CWU ur				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie Ne jan 42 Le sigr minima 43	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen nais écrire cycliqueme Limite mini air soufflé (%) nal de sortie du débit d' ale (Paramètre P63) Limite maxi air	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré conomie con ocké dans un ds du nombre ent sur cet o 0100% air peut être l	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe de le EEPROM. La e de cycle de réd bjet. 5.001 1 Byte imité à une vale	ature objet durée écriture. CWU ur				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie Ne jan 42 Le sigr minima 43	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen nais écrire cycliqueme Limite mini air soufflé (%) nal de sortie du débit d' ale (Paramètre P63) Limite maxi air soufflé (%)	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré conomie con ocké dans un ds du nombre ent sur cet o 0100% air peut être l	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe de e EEPROM. La e de cycle de réd bjet. 5.001 1 Byte imité à une vale 5.001 1 Byte	ature objet durée écriture. CWU ur				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie Ne jan 42 Le sigr minima 43 Le sigr	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen nais écrire cycliqueme Limite mini air soufflé (%) nal de sortie du débit d' ale (Paramètre P63) Limite maxi air soufflé (%) nal de sortie du débit d'	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré conomie con ocké dans un ds du nombre ent sur cet o 0100% air peut être l air peut être l	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe de te EEPROM. La e de cycle de réd bjet. 5.001 1 Byte imité à une vale 5.001 1 Byte imité à une vale	ature objet durée écriture. CWU ur CWU ur				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie Ne jan 42 Le sigr minima 43 Le sigr maxim	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen nais écrire cycliqueme Limite mini air soufflé (%) nal de sortie du débit d' ale (Paramètre P63) Limite maxi air soufflé (%) nal de sortie du débit d' ale (Paramètre P64)	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré Economie con ocké dans un ds du nombre ent sur cet o 0100% air peut être l 0100%	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe de le EEPROM. La e de cycle de réd bjet. 5.001 1 Byte imité à une vale 5.001 1 Byte imité à une vale	ature objet durée ścriture. CWU ur CWU ur				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie Ne jan 42 Le sigr minima 43 Le sigr maxim 44	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen nais écrire cycliqueme Limite mini air soufflé (%) nal de sortie du débit d' ale (Paramètre P63) Limite maxi air soufflé (%) nal de sortie du débit d' ale (Paramètre P64) Qualité d'air :	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré conomie con ocké dans un ds du nombre ent sur cet o 0100% air peut être I 0100% air peut être I	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe de le EEPROM. La e de cycle de réd bjet. 5.001 1 Byte imité à une vale 5.001 1 Byte imité à une vale	ature objet durée ścriture. CWU ur CWU ur				
chauffa directe éconor L'objet ambiar dans E Le pt d de vie Ne jan 42 Le sigr minima 43 Le sigr maxim 44	age utilisé par le régula ment la valeur du para mie". mode S a besoin d'êtr nte »: Pt de consigne E TS. le consigne ECO est st d'une EEPROM depen nais écrire cycliqueme Limite mini air soufflé (%) nal de sortie du débit d' ale (Paramètre P63) Limite maxi air soufflé (%) nal de sortie du débit d' ale (Paramètre P64) Qualité d'air : Concentration CO2	teur (voir § 3. mètre local P e activé en ré conomie con ocké dans un ds du nombre ent sur cet o 0100% air peut être I 0100% air peut être I Ppm value	3.2). Il change 12 "consigne glant « Tempéra nme un groupe de le EEPROM. La e de cycle de réd bjet. 5.001 1 Byte imité à une vale 5.001 1 Byte imité à une vale 2 bytes	ature objet durée ścriture. CWU ur CWU ur				

Concentration CO₂ en ppm. Plage :0...5000 ppm



3.13 Paramètres de régulation

	Pour optimiser la qualité de régulation, il est possible de modifier certains paramètres sur le régulateur même par le biais de l'HMI, ou par l'intermédiaire de l'outil d'exploitation et de mise en service. Ces paramètres peuvent être changés en cours de fonctionnement sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir l'appareil.
	En cas de coupure de tension, les réglages des paramètres sont conservés.
	Les paramètres de régulation sont affectés à deux niveaux d'accès : – Niveau service" et – Niveau chauffagiste avec diagnostic et test
	Le niveau service contient un petit groupe de paramètres permettant de régler le régulateur pour l'installation CVC donnée et de configurer le niveau utilisateur. Ces paramètres peuvent être modifiés à tout moment. Si l'on souhaite modifier des paramètres au niveau "chauffagiste", il convient de procéder avec précaution, car ils ont une influence directe sur la qualité de la régulation et les fonctionnalités du régulateur.
	3.13.1 Réglage des paramètres via l'HMI locale
Accès au Niveau service	 Appuyer simultanément sur la touche de gauche et de droite pendant 4 secondes, relâcher les touches, appuyer à nouveau sur la touche droite avant 2 secondes jusqu'à ce que "P01" s'affiche. Continuer avec l'étape 2.
Accès au niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test	 Appuyer simultanément sur les touches gauche et droite pendant 4 secondes, relâcher les touches, appuyer sur la touche gauche avant 2 secondes jusqu'à ce que la température disparaisse, puis tourner le bouton rotatif d'au moins un demi-tour dans le sens antihoraire. "Pxx" s'affiche. Continuer avec l'étape 2.
Modifications de paramètres	 Sélectionnez le paramètre souhaité en tournant le bouton rotatif. Appuyer sur la touche ✓ (OK) ; la valeur actuelle du paramètre choisi commence à clignoter; elle peut être modifiée en tournant le bouton. Appuyer sur la touche (✓ (OK) pour valider la valeur entrée, ou sur I (Echap) pour annuler la modification. Si vous souhaitez modifier d'autres paramètres, répéter les opérations 2 à 4.
Réinitialisation de paramètres	 Appuyer sur la toucne (Ecnap) pour quitter le mode de Parametrage. Les paramètres de régulation par défaut peuvent être rechargés en réglant la valeur du paramètre P71 sur "ON". Valider ce choix par une pression sur la touche de droite. Pendant le rechargement des valeurs par défaut, l'écran affiche "8888".

3.13.2 Réglage des paramètres / chargement avec un outil

Les paramètres de régulation peuvent être modifiés via le bus, par chargement pendant la mise en service ou en cours de fonctionnement avec un outil comme l'ACS.

9.4	L'ACS Tool permet de modifier les paramètres comme suit :
acs	 Pendant la mise en service, par chargement de l'ensemble des paramètres Pendant le fonctionnement via le carnet opérateur (la plupart des paramètres)
Serveur Web OZW772	La plupart des paramètres peut être modifiée en cours de fonctionnement avec le serveur Web OZW772
ETS Professional	ETS Professional ne permet que de charger les paramètres d'adresse d'appareil, par souci de simplification et pour éviter des conflits. Ceci permet de poursuivre le traitement des objets de communication d'un RDG précédemment mis en service via l'HMI locale ou l'ACS (affectation d'objets de communication à des adresses de groupe)
Remarques	 L'application de base ne peut être modifiée que par chargement de paramètres avec l'ACS. Les régulateurs RDG KNX requièrent la version ETS4 ou supérieure/l'ACS série 790 version
Raccordement d'un outil KNX	Le raccordement d'un outil de mise en service ou d'exploitation KNX aux régulateurs RDG est décrit au chapitre 4.2 .

Paramètres	Désignation	Réglage d'usine	Plage	RDG400KN	RDG405KN	Dépendance
Nive	au service	T				
P01	Séquence de régulation	1 = Rafraichissement uniquement	 0 = Chauffage uniquement 1 = Rafraichissement uniquement 2 = Changeover chaud/froid manuel 3 = Changeover chaud/froid auto. 4 = chauffage et rafraichissement 	~	V	
P02	Mode de fonct. température	1	1 = Auto - Protection 2 = Auto - Confort - Économie - Protection	~	~	
P04	Unité	C (0)	C = ° Celsius F = ° Fahrenheit	~	~	
P05	Correction valeur mesure	0 K	– 33 K	✓	✓	
P06	Affichage standard	0	0 = Température ambiante 1 = Consigne	✓	~	
P07	Affichage info complémentaires RDG400KN (Plage 04) RDG405KN (Plage 04, 6,7)	0	$\begin{array}{l} 0 = & \cdots & (\text{Pas d'affichage}) \\ 1 = & ^{\circ}\text{C et } ^{\circ}\text{F} \\ 2 = & \text{Température extérieure (via le bus)} \\ 3 = & \text{Heure (12h) (via le bus)} \\ 4 = & \text{Heure (24h) (via le bus)} \\ 6 = & \text{Concentration en CO}_2 \text{ ppm} \\ 7 = & \text{Symboles CO}_2 \end{array}$	✓	~	
P08	Consigne confort de base	21 °C	540 °C	✓	✓	
P09	Point de consigne confort mini	5 °C	540 °C	\checkmark	✓	
P10	Point de consigne confort maxi	35 °C	540 °C	✓	✓	
P11	Cons. chauffage économie	15 °C	OFF, 5 WCoolEco; WCoolEco = 40 °C max	~	~	
P12	Consigne rafraichissement économie	30 °C	OFF, WHeatEco 40 °C; WHeatEco = 5 °C min	~	~	
P14	Désactivation des touches	0	0 = déverrouillé 1 = Verrouillage auto 2 = Verrouillage manuel	~	~	
P19	Consigne CO ₂	1000	OFF(0)5000 ppm	Х	✓	
P20	Bande proportionnelle CO ₂ - Xp	400	102000 ppm	Х	✓	

3.13.3 Paramètres du niveau service

Remarque : L'affichage du paramètre dépend de l'application choisie et de la fonction.

3.13.4 Paramètres du niveau chauffagiste avec Diagnostic et Test

nètres	Désignation	Réglage d'usine	Plage	400KN	405KN	ndance
Parar				RDG	RDG	Dépei
Nive	au chauffagiste					
P30	Chauffage - bande P Xp	2 K	0.56 K	✓	√	
P31	Froid bande P Xp	1 K	0.56 K	· •	· •	
P32	Radiateur P Xp	2 K	0.56 K	· ✓	· ✓	Appli.
P33	Mode confort zone neutre	2 K	0,55 K	· ✓	· ✓	Appli.
P35	Temps d'intégration Tn			,	•	
	RDG400KN	5 min	010 min	\checkmark	\checkmark	P46, P47
	RDG405KN	45 min	0120 min			
P36	Changeover froid	16 °C	1025 °C	✓	✓	P38
P37	Changeover chaud	28 °C	2740 °C	✓	\checkmark	P38
P38	Entree X1 RDG400KN (Plage 03 [économie]8) RDG405KN (Plage 03 [protection]10)	1: = sonde ext	 0 = (aucune fonction) 1 = Sonde d'ambiance ext. / temp. reprise (AI) 2 = Changeover chaud froid (AI/DI) 3 = Contact de régime [ECO], Contact de fenêtre [PROT] (DI) 4 = Sonde de point de rosée (DI) 5 = Libération de la batterie électrique (DI) 6 = Entrée de défaut (DI) 7 = Entrée de surveillance (contact) 8 = Entrée de surveillance (Temp) 10 = Détecteur de présence (DI) 	¥	¥	
P39	Position normale entrée X1	0 (NO)	0 = Contact de travail / ouvert 1 = Contact de repos / fermé	✓	✓	P38
P40	Entrée U1	0	0 = Pas de fonction			
			1 = Entrée position registre 2 = Entrée sonde CO ₂	Х	\checkmark	
P42	Entrée D1 RDG400KN (Plage 03 [économie]7) RDG405KN (Plage 03 [protection]10)	3 = Contact de régime (RDG400KN) Contact de fenêtre (RDG405KN)	0 = (aucune fonction) 2 = Changeover chaud froid (DI) 3 = Contact de régime [ECO], Contact de fenêtre [PROT] (DI) 4 = Sonde de point de rosée (DI) 5 = Libération de la batterie électrique (DI) 6 = Entrée de défaut (DI) 7 = Entrée de surveillance (contact) 10 = Détecteur de présence (DI)	~	~	
P43	Position normale entrée D1	0 (NO)	0 = Contact de travail / ouvert 1 = Contact de repos / fermé	✓	✓	P42
P44	Tps. actionneur Y1/Y2	150 s	20300 s	✓	\checkmark	P46
P46	Sortie Y1/Y2	ON/OFF (1)	0 = 3 points 1 = 2 points tout ou rien 2 = 2 points PWM	\checkmark	\checkmark	Appli.
P47	Sortie régulateur VAV	0 = 010 V	0 = 010 V 1 = 3 points	✓	✓	Appli.
P51	Limite temp. Dép. plancher chauf.	OFF	OFF, 1050 °C	✓	✓	P38
P54	Temporisation à l'arrêt ventilateur	60 s	0360s	✓	✓	
P63	Seuil min. soufflage	0%	0P64 (%)	✓	✓	
P64	Seuil max. soufflage	100%	P63100 (%)	✓	✓	
P65	Valeur consigne prot. chauff.	8 °C	OFF, 5WCoolProt; WCoolProt = 40 °C max	✓	✓	
P66	Valeur consigne prot. froid.	OFF	OFF, WHeatProt40; WHeatProt = 5 °C min	~	\checkmark	
P68	Mode confort temporaire	0 (= OFF)	0360 min	\checkmark	\checkmark	
Paramètres	Désignation	Réglage d'usine	Plage	RDG400KN	RDG405KN	Dépendance
------------	---------------------------	-----------------	--------------------------------	----------	----------	------------
Nive	au chauffagiste					
P69	Temps prolong. occupation	OFF	OFF = désactivé ON = libéré	~	~	

Paramètres	Désignation	Réglage d'usine	Plage	RDG400KN	RDG405KN	Dépendance
Nive	au expert					
P71	Retour aux réglages usines	OFF	OFF = désactivé ON = lancer le rechargement Pendant le rechargement des valeurs par défaut, l'écran affiche "8888" pendant 3 s	~	~	

Paramètres	Désignation	Réglage d'usine	Plage		RDG405KN	dépendance
Com	munication					
P81	Adresse appareil 1)	255	1255	✓	✓	
P82	Zone géographique (appartement) = 2)		, 1126	\checkmark	✓	
P83	Zone géographique (Pièce) 2)	1	, 163	✓	✓	
P84	Zone distri. chaud batterie chaude		, 131	✓	✓	Appli., P01
P85	Zone froid VC		, 131	✓	✓	Appli. P01
P86	Zone chauf. Radia. Planch.		, 131	✓	✓	Appli.
P87	Zone de distribution d'air		, 131	✓	✓	
P88	Passage	0	0 = Économie 1 = Confort	~	~	

Remarque : P46, P47: Le réglage sur tout ou rien ou 3 points s'effectue via les commutateurs DIP 4 et 5.

- Adresse physique = Plage.Ligne.Adresse d'appareil. Réglage d'usine pour plage = 0, ligne = 2. Modification possible avec un dispositif spécial, par exemple un coupleur de ligne ou l'outil de mise en service ACS
- 2) Type = Zone géographique Appartement.Pièce.Sous-zone. Dans le RDG, la sous-zone dispose d'une valeur fixe de 1

Paramètres	Désignation	Plage	RDG400KN	RDG405KN	dépendance
Diag	nostic & Test				
d01	Numéro de l'application	0 = (aucune application) 1 = monogaine 2 = monogaine avec batterie électrique 3 = monogaine avec radiateur 4 = monogaine avec batterie chaude / batterie froide	✓	~	
d02	État X1	= Pas de fonction (P38 =0) 0 = désactivée (pour DI) 1 = activée (DI) 049 °C= valeur de température actuelle (pour AI) 00	✓	~	
d03	Etat U1 (RDG405KN)	010V ; « « signifie non disponible	\checkmark	~	
d04	État D1	0 = désactivée (pour DI) 1 = activée (DI) 00 ↓ = Entrée C/F en court-circuit 100 ∭ = Entrée C/F ouverte	✓	~	
d05	Mode test pour vérifier le sens de marche du servomoteur sur Y1/Y2 3)	"" = Absence de signal sur les sorties Y1 + Y2 OPE = forçage d'ouverture sur la sortie Y1 CLO = forçage de fermeture sur la sortie Y2	~	~	P46
d07	Version du régulateur	"Ux.xx s'affiche	\checkmark	\checkmark	

 On ne peut quitter ce paramètre que si le réglage est réinitialisé sur "---". Appuyer sur la touche gauche pour quitter.

4. Utilisation

4.1 Montage et installation

Ne pas monter le régulateur dans des étagères, des coins, derrières des tentures ou à proximité de sources de chaleur. Éviter de l'exposer à l'ensoleillement direct. Montage à environ 1,5 m du sol.



Montage A Monter le régulateur dans un endroit sec et propre, hors de la trajectoire directe de l'écoulement d'air d'un appareil de chauffage ou de rafraichissement et à l'abri de projections ou de gouttes d'eau.

Câblage

 \wedge

 \wedge

/!\

 \wedge

Voir les instructions de montage M3192 jointes au régulateur [3].

- Câblage, fusible et mise à la terre doivent être conformes aux prescriptions locales!
 - La ligne d'alimentation doit être pourvue d'un fusible externe ou d'un disjoncteur (maximum 10 A).
- Les câbles vers les entrées X1-M, U1-G0 et D1-GND doivent être isolés du 230
 V~ si la boîte encastrée achemine aussi la tension secteur 230 V~.
 - Entrée X1-M ou D1-GND: Il est possible de raccorder plusieurs contacts (par exemple commutateur été/hiver) en parallèle. Pour le dimensionnement, prendre en compte le courant maximal de scrutation des contacts
 - Les câbles des entrées de communication KNX CE+ / CE- doivent être isolés du 230 V~ si la boîte encastrée achemine également des conducteurs sous tension secteur 230 V
 - Avant de déposer la plaque de montage, débrancher les câbles du secteur.

4.2 Mise en service

Applications	 Les régulateurs d'ambiance sont fournis avec un jeu fixe d'applications préprogrammées. L'application adéquate est sélectionnée et activée au moment de la mise en service à l'aide de l'un des outils suivants : 1) Commutateurs DIP et HMI locale 2) Synco ACS 3) ETS (Le chargement de paramètres et d'applications avec ETS sera mis en œuvre ultérieurement.)
Commutateurs DIF	Si l'application est sélectionnée au moyen des commutateurs DIP, ceux-ci doivent être réglés avant d'encliqueter l'appareil sur l'embase encastrée.
	Si l'on sélectionne une application avec l'outil de mise en service, il faut positionner tous les commutateurs DIP sur OFF (configuration à distance).
	Après mise sous tension, le régulateur se réinitialise. Tous les segments à cristaux liquides de l'écran clignotent pour signaler que la réinitialisation s'est correctement déroulée. Après la réinitialisation qui dure environ 3 secondes, le régulateur est prêt à être mis en service par un spécialiste de CVC qualifié.
NO APPL	Si tous les commutateurs DIP sont sur OFF, "NO APPL" s'affiche à l'écran pour signaler qu'il faut sélectionner une application avec l'outil.
Rema	rque : Chaque fois que l'on change d'application, le régulateur recharge les réglages par défaut de tous les paramètres de régulation, excepté ceux des appareils KNX et des adresses de zone.

Raccordement d'outils Raccorder l'ACS[™] ou ETS à la ligne de bus KNX à un endroit quelconque pour procéder à la mise en service :



L'ACS et ETS nécessitent une interface:

- 1) Interface KNX RS232 (par exemple Siemens UP146/N02, UP152) 2) Interface KNX USB OCI702
- Remarque : Il est nécessaire de prévoir une alimentation externe du bus KNX lorsque le RDG est raccordé directement à un outil (ACS7 ou ETS..) via une interface KNX.

Sous réserve de modifications

Paramètres de régulation	Les paramètres de régulation du régulateur peuvent être m fonctionnement optimal du système (voir chapitre 3.11, "Pa régulation"). Les paramètres peuvent être réglés par le biais de… 1) l'HMI locale 2) Synco™ ACS 3) ETS	Daramètres de régulation du régulateur peuvent être modifiés pour assurer un cionnement optimal du système (voir chapitre 3.11, "Paramètres de lation"). Daramètres peuvent être réglés par le biais de… 'HMI locale /nco [™] ACS ΓS			
Séquence de régulation	 Selon l'application il peut être nécessaire de régler la séc le paramètre P01. Le réglage d'usine est le suivant : 	quence de régulation via			
	Application	Réglage d'usine P01			
	Monogaine, monogaine avec batterie chaude / batterie froide	1 = Rafraichissement uniquement			
	Monogaine avec batterie électrique, monogaine avec radiateur	non réglable			
Calibrage de la sonde	 Si la température ambiante affichée sur le régulateur ne température mesurée (après au moins 1 heure de fonction recalibrer la sonde de température en agissant sur le par 	correspond pas à la onnement), il faut ramètre P05.			
Limitation des consignes et des plages de réglage	 Pour des raisons de confort et d'économie, il est conseill consignes et les plages de réglage de celles-ci (paramèt modifier, le cas échéant 	é de vérifier les res P08…P12) et de les			
Mode de programmation	Au moment de la mise en service, on peut utiliser le mode p détecter le régulateur dans le réseau KNX. Pour ce faire, appuyez simultanément sur les touches de ga pendant 6 secondes jusqu'à ce que "PrOg" s'affiche. Le mode programmation reste actif jusqu'à identification co	ent de la mise en service, on peut utiliser le mode programmation pour le régulateur dans le réseau KNX. faire, appuyez simultanément sur les touches de gauche et de droite 6 secondes jusqu'à ce que "PrOg" s'affiche.			
Affectation des adresses produits KNX	Affectation des adresses produit (P81) via ETS, HMI, ACS Avec l'adresse produit réglé sur 255, la communication est d'échange de données)	ou ETS désactivée (pas			
Affectation des adresses de groupe KNX	Pour affecter les adresses de groupe KNX aux objets de ce régulateur d'ambiance, il faut utiliser ETS Professional.	ommunication du			
N° de série KNX	Un numéro de série KNX unique est sérigraphié à l'arrière d Il figure aussi sur une étiquette adhésive présente dans l'er servir aux installateurs à des fins de documentation.	de chaque appareil. nballage, qui pourra			

4.3 Exploitation

Disposition



- 1. Touche de régime / Echapper
- 2. Touche Protection et OK
- 3. Bouton de réglage des consignes et des paramètres

Action des touches

Opération	Effet, Description
Mode normal	Le régime actuel et l'état de fonctionnement sont signalés par des symboles.
Appuyer sur n'importe quelle touche (Régulateur d'ambiance en fonctionnement normal)	Entrer le choix du régime ; L'afficheur LCD rétro-éclairé s'allume, tous les symboles existants apparaissent, une flèche pointe sur le régime / l'état actuel
Appuyer sur la touche de gauche	Modification du régime (la flèche se déplace vers le symbole suivant) Le nouveau régime est validé après un délai de 3 secondes sans autre intervention, et les autres symboles disparaissent de l'affichage. L'afficheur s'éteint au bout de 20 s.
Appuyer sur la touche de gauche (P01 = 2)	Commutation entre le chauffage et le rafraichissement
Appuyer sur la touche de gauche pendant que le régime Économie est sélectionné via le bus ou que la commutation du régime est activée	Activation de la "prolongation du régime confort" (pour plus d'informations, cf. page 21)
Appuyer sur la touche gauche et Tourner le bouton dans le sens horaire / antihoraire	Activer la minuterie pour la "Présence prolongée" / "Absence prolongée" et régler l'heure (pour plus d'informations cf. page 21)
Appuyer sur la touche droite pendant plus de 3 s	Activer/désactiver le verrouillage des touches
Appuyer sur la touche droite	Régler le régulateur sur le mode Protection ou retourner au régime précédent
Tourner le bouton rotatif	Régler la consigne d'ambiance pour le confort
Maintenez appuyé simultanément les touches gauche et droite pendant > 4 s, les relâcher, puis appuyer sur la touche droite avant 2 secondes jusqu'à ce que la température disparaisse.	Pour passer du mode paramétrage au niveau service
Maintenez appuyé simultanément les touches gauche et droite pendant 4 secondes, les relâcher, appuyer sur la touche gauche avant 2 secondes qui suivent jusqu'à ce que la température disparaisse puis tourner le bouton d'au moins d'un demi tour dans le sens trigonométrique. Pxx s'affiche.	Pour passer du mode paramétrage au Niveau chauffagiste, Diagnostic et Test.
Appuyer simultanément sur la touche gauche et droite pendant 6 s	Accès à la programmation (KNX)

Affichage

RDG400KN RDG405KN



#	Symbole	Description	#	Symbole	Description
1	<u>SSS</u>	Régime de chauffage	14	\checkmark	Validation des paramètres
2	SSS AUX	Régime de chauffage, batterie électrique active	15	E Sa	Ventilateur primaire en service (compatible uniquement avec le régulateur primaire Synco700)
3	¥Č¢	Régime rafraichissement	16	°C °F	Degrés Celsius Degrés Fahrenheit
4	*	Confort	17	€	Désactivation des touches
5	\mathbb{C}	Économie	18	S	Condensation dans la pièce (réponse de la sonde de point de rosée)
6	Θ	Régime Auto Timer selon programme horaire (via KNX)	19	~	Jour 17 à partir du bus KNX 1 = Lundi / 7 = Dimanche
7	AUTO	Visualisation et réglage du programme horraire		0	Défaut
8		Protection	20	 1234567	Fonction Timer (minuterie); s'affiche si le régime est prolongé temporairement (absence/présence plus longue)
9	۲Į	Echap (retour)	21	Û	Désactivation des touches
10	am Sr.H Ppm	Informations supplémentaires pour l'utilisateur comme la température extérieure 11 ou l'heure à partir du bus KNX. Sélection par paramètres	22	X	Condensation dans la pièce (réponse de la sonde de point de rosée)
11	影	Régler l'heure et le jour de la semaine	23	$\langle $	Air neuf (RDG405KN)
12	i	information	24		Affichage de la température ambiante
13	am / pm ppm	am et pm : Heure horologe en format 24 heures ou 12 heures (am/pm) ppm: valeur de la sonde externe de CO ₂ (RDG405KN)			

Sous réserve de modifications

4.4 Commande à distance

Les régulateurs RDG peuvent être exploités à distance avec un serveur Web OZW772 un appareil de service ou l'outil ACS Gestion.

4.5 Recyclage



Cet appareil est à considérer comme un produit électronique ancienne génération, au sens de la directive européenne 2012/19/EU et ne doit pas être éliminé comme un déchet domestique.

Respectez la législation nationale correspondante. Recycler l'appareil selon les circuits prévus.

Respecter toutes les règlementations en vigueur.

5. Outils KNX compatibles

5.1 ETS... Professional

ETS Professional

ETS Professional est un outil d'ingénierie. Il sert à mettre en service les régulateurs d'ambiance RDG.. KNX

Avec l'outil ETS les fonctions suivantes peuvent être effectuées :

- Définir et télécharger les adresses physiques
- Définir et télécharger l'apllication (type d'installation, séquence de régulation)
- Régler et télécharger les paramètres de régulations des régulateurs d'ambiance
- Régler et télécharger les adresses de groupe

Ce manuel technique ne décrit pas l'utilisation d'ETS ni la mise en service d'un appareil. Pour des informations détaillées, se reporter au manuel KNX.

Le réglage des paramètres KNX du RDG ne peut s'effectuer qu'à partir de la
version ETS4 ou supérieur.

Mode adressagePour démarrer le mode programmation KNX, appuyer simultanément sur les
boutons gauche et droit pour au moins 6 secondes. Pr09 s'affiche sur l'écran

5.1.1 Réglage des paramètres avec ETS

Pour régler les paramètres, ouvrir le projet et sélectionner un appareil. Pour lancer le paramétrage, sélectionner **Edition**, puis **Paramétrage**.

0.2.1 RDG405KN Room Thermos	tat > Basic configuration		
Basic configuration	[DIP] Plant type	Single duct	•
Device	[P01] Control sequence	Cooling only	
Room operating mode			
Room temperature and setpoi			
Controller			
Terminal inputs			
Indoor air quality			

Remarques

Les paramètres servent uniquement à sélectionner les objets de communication.
Il faut utiliser ETS 4 ou supérieure

Contrôle de qualité d'air (RDG405KN)

- 1. Sélectionner si la valeur de la sonde de CO₂ ou (COV) est transmise sur le bus ou si elle est reçue du bus.
- 2. Régler la consigne et la bande proportionnelle (Xp)

Basic configuration	Group communication objects		
Device	Indoor air quality: CO2 concentration	Transmit Receive	
Room operating mode			
Room temperature and setpoi	Parameter settings	1000	
Controller	[P19] Air quality setpoint		[ppm]
Terminal inputs	[P20] Indoor air quality P-band Xp	400	[ppm]
Indoor air quality			

L'objet 44 peut-être utilisé pour transmettre ou pour recevoir la valeur de la qualité d'air.

Number	* Name	Object Function	De Gr Length C	R	W	т	U	Data Type
44	Indoor air quality: CO2 concentration [ppm]	Receive	2 bytes C	-	W -	÷. 1	U	parts/milli

5.2 Outils ACS Tool

acs

L'outil ACS790 permettent de mettre les régulateurs KNX RDG en service (adresse physique, application, paramètres) ainsi que de les exploiter et de les surveiller en cours de fonctionnement par le bus.

Ce manuel technique n'explique pas comment définir l'adresse physique. Il donne simplement un bref aperçu des fonctions principales de l'ACS. Pour de plus amples informations, consultez l'aide en ligne de l'ACS.



Le réglage des paramètres des RDG KNX n'est pris en charge qu'à partir de la version 5.11 ou supérieure de l'ACS.

Sous réserve de modifications

5.2.1 Réglage des paramètres avec l'ACS

Dans l'application **ACS Tool**, sélectionnez **Installation**, puis **Ouvrir**, pour accéder à l'installation. Pour lancer le paramétrage, sélectionner **Applications**, puis **Paramétrage...**

ACS Tool [lancement RDG405KN] - [Page de démarrage]
🚯 Projet Vue Applications Actions Outils Fenêtre Aide
📴 🕒 🗏 🔟 🖋 🕼 K 🖻 🛍 🗙 I ? 📲 🌇 😂 🔍 I 🖻 🖶 📲 2. 🚳 🔫 .
🚽 🗞 😢 🛯 🔄 🐚 🛛 🥐 💡
SIEMENS
Nouveau projet Etat du projet Démarrer Contact
Ouvrir projet Projet : lancement RDG405KN
Projets récents Catégories :

Il est possible de configurer et de charger les paramètres **d'application** et **de régulation**.

La colonne *N° de ligne* contient le numéro des paramètres conformément au tableau des paramètres. Cf. chapitre 3.12, "Paramètres de régulation".

ACS Tool [lancement RDG405KN] - [Paramétrage]		Stand Street Street Street Street	THE R OWNER WHEN	and the set of the
Projet Editer Vue Applications Actions Outils	Fenêtre Aide			
·····································	¶a 🖸 < ∋ 🕂			
	40 mm			
Paramétrage	Configuration de base			
a 🗏 🎰 lancement RDG405KN	Point de donnée	Valeur	Unité	Nr de ligne
 Paramétrage actuel 	V Type d'installation	Simple tube		DIP
Regulateur Konfiguration de base Sconfiguration de base Configuration Sconfiguration de base Consignes d'ambiance Sconfiguration Konfiguration Konfiguration Konfiguration Sconfiguration Textes	Séquence régulation	Froid seulement Type d'installation Valeur par défaut : Simple tube		P01
		Valeur actuelle : Simple tube a Simple tube a Simple tube a Deflaut	vec chaud élec wec chaud élec wec chaud froid OK Are	nuter

5.2.2 Exploitation et supervision avec l'ACS



Dans l'application **ACS Tool**, sélectionnez **Installation**, puis **Ouvrir**, pour accéder à l'installation.

Pour lancer la supervision et l'exploitation, sélectionnez **Application**, **Gestion** puis **Carnet opérateur**.



- Paramétrage avec ACS ACS permet d'effectuer le paramétrage même en cours de fonctionnement. Pour modifier un paramètre de régulation, sélectionnez **Application, Carnet opérateur**, puis **Réglages**.
 - Remarques Assurez-vous de disposer des droits suffisants lorsque vous ouvrez une session
 Vous ne pouvez modifier que des paramètres de régulation, pas des applications!



Schémas d'installation dans ACS

ACS propose des schémas d'installation pour faciliter la supervision et l'exploitation des régulateurs.

Pour lancer l'application, sélectionnez Application, puis Schéma installation.

Project Edit View Insert Applic	ations Actions Tools Window Help	R	
Iant operation	Standard diagram	22.27C ppm	VAV-THE Room operating mode Time switch Active room operating mode Cause Room optg mode selector Control sequence Control sequence Control sequence Control sequence Control sequence
Texts Coperation ro Preselection Contort setpoin	Operation room controller Image: state stat	Room temp setpoints Current room temp setpoint Comfort basic setpoint Z1.0°C Economy cooling setpoint 30.0°C Economy heating setpoint 15.0°C Indoor air quality setpoint	Inputs X1: Room temp ext / Return temp 22.2°C D1: Window switch Inactive U1: Current air damper position 0%

L'ACS offre des schémas d'installation standard pour les régulateurs RDG KNX, qui se présentent comme suit selon la configuration :

Type d'installation	Application	
Monogaine	° ₽_	
Monogaine avec chauffage électrique		
Monogaine avec radiateur		
Monogaine & batterie chaude / batterie froide		

Sous réserve de modifications

5.2.3 Exploitation et supervision avec l'OZW772



Le serveur Web OZW772 permet d'exploiter un système de CVC Synco à distance, que ce soit à partir d'un PC ou d'un SmartPhone via Internet. Les principaux points de donnée s'affichent sur la page d'accueil. L'utilisateur peut accéder rapidement et facilement à tous les points par des menus et des chemins d'accès. L'installation peut être représentée entièrement sous forme de schémas d'installation. Les messages d'état et d'alarmes peuvent être adressés à différents destinataires par courriel ou SMS, par exemple.

Pour plus d'informations reportez-vous aux instructions de mise en service CE1C5701.

Sous réserve de modifications

6. Raccordement

6.1 Bornes de raccordement



G, G0	Alimentation 24 V~
Y10/G0	Sortie de commande pour servomoteur 010 V-
Y1/G, Y2/G	Sortie de commande pour servomoteurs à
	commande tout ou rien, chronoproportionnelle
	(PMW) ou 3 points
X1	Entrée multifonctions pour sonde de température
	(par ex. QAH11.1) ou contact libre de potentiel
	Réglage d'usine: Sonde de température externe
	(la fonction peut être sélectionnée via le paramètre
	P38)
Μ	Zéro de mesure pour sondes et contacts
U1	Entrée 010 V- pour position actuelle du registre
	Sortie 010 V pour sonde de CO ₂ (02000 ppm)
	(RDG405KN)
	Remarque : G0 est le zéro de mesure pour U1
D1, GND	Entrée multifonctions pour contact libre de potentiel
	Réglage d'usine : contact de changement de régime
	(la fonction peut être sélectionnée via le paramètre
	P42)
CE+	Données KNX +

CE- Données KNX –

Siemens Building Technologies

6.2 Schémas de raccordement



Sous réserve de modifications

7. Exécution

7.1 Général

Les régulateurs d'ambiance se composent de 2 parties :

- Boîtier en matière plastique comprenant l'électronique, les éléments de commande et la sonde d'ambiance intégrée
- Platine de montage avec bornes à vis

Le boîtier est accroché et encliqueté dans la platine de montage et fixé avec deux vis.



Pour l'exploitation, voir le Chapitre 4.3.

7.2 Encombrements

Dimensions en mm



8. Caractéristiques techniques

Alimentation des	Tension d'alimentation	TBTS 24 V~ (+20%)
annareils	Fréquence	50/60 Hz
apparene	Consommation d'énergie	Max. 2 VA/1 W
	Pas de fusible interne!	
	Une protection externe avec un disjoncteur C10 A est	requis dans tous les cas
Sorties	Sortie de commande Y10-G0	010 V-
	Résolution	39 mV
	Charge	max. ±1 mA
	Sortie de commande Y1, Y2-G	24 V~
	Charge	1 A max.
	Limitation de puissance	3 A par micro fusible
		rapide
		Ne peut être remplacé
Entrées	Entrées multifonctions	
	X1-M	
	Entree de sonde de temperature	
	l ype	QAH11.1 (CTN)
	Plage de temperature	049° C
	Entrée logique	Max. 60 m
	Sens d'action	Au choix (NO/NE)
	Sensibilité des contacts	05 V 5 mA max.
	Connexion en parallèle de	Max. 20 Th. / contact
	plusieurs thermostats sur un	Ne pas mélanger avec D1 !
	contact	
	U1-G0 Entrée de recopie de la position du registre	
	0 % (entièrement fermé)	010 V-, 0,3 mA max.
	100 % (entièrement ouvert)	0100%
	Entrée pour sonde externe CO ₂ (RDG405KN)	010 V, max 0,3mA 02000 ppm
	D1-GND	
	Sens d'action	Au choix (NO/NF)
	Sensibilité des contacts	TBTS 6 15 V– / 36 mA
	Connexion en parallèle de	
	plusieurs thermostats sur un	
	contact	
	Fonction des entrées	Au choix
	Sonde de température externe, sonde de	X1: P38
	changeover chaud/troid, contact de	D1: P42
	changement de regime, contact de detecteur de	Ż
	bottorio électrique, contact de dérangement	
	entrée de surveillance	
Bus KNX	Type d'interface	KNX TP1-64
		(séparés galvaniquement)
	Courant de bus	20 mA
	Topologie de bus : Cf. Manuel du bus KNX [4]	<u> </u>
Données de	Différentiel (réglable)	
fonctionnement	Régime de chauffage (P30)	2 K (0,56 K)
Sous réserve de modifications		89 / 91

RDG40...KN

	Régime de rafraichissement	(P31)	1 K (0,56 K)	
	Réglage et plage des consignes			
	券 Confort	(P08)	21 °C (5 40 °C)	
	CÉconomie	(P11-P12)	15 °C/30 °C (OFF. 540 °C)	
		(P65-P66)	8 °C/OFF (OFF, 540 °C)	
	Entrées multifonctions X1 / D1	(1.00.1.00)	au choix (08)	
	Entrée X1, valeur par défaut	(P38)	1 (sonde de température	
		()	ext	
	Entrée D1 valeur par défaut	(P42)	ambiance ou reprise)	
		(1 +2)	3 (changement de régime)	
	Sonde de température ambiante incorporée:			
	Place de mesure		0 49 °C	
	Plage de mesure Précision à $25 ^{\circ}\text{C}$ (après calibrado via $P05$)		<pre>< +05K</pre>	
	Plage de correction de température		+ 3 0 K	
	Réglages et résolution de l'affichage:	Plage de correction de temperature		
	Consignes		0.5 °C	
	Affichage de la température actuelle	٩	0.5 °C	
Conditions ambiantes	Fonctionnement	0	CEL 721-3-3	
	Conditions climatiques		classe 3K5	
	Température		0 50 °C	
	Humidité		< 95 % H r	
	Transport		CEL 721-3-2	
	Conditions climatiques		classe 2K3	
	Température		-2560 °C	
	Humidité		< 95 % H.r.	
	Conditions mécaniques		classe 2M2	
	Stockage		CEI 721-3-1	
	Conditions climatiques		classe 1K3	
	Température		-2560 °C	
	Humidité		< 95 % H.r.	
Normes et directives	Conformité C € selon directives CEM		CE1T3192xx* ⁾	
	🗟 Conformité RCM		CE1T3192en_C1	
	Isolement		II selon EN 60730	
	Degré d'encrassement		Normal	
	Type de protection du boîtier IP30 selon EN60529			
	La déclaration environnementale produit CE1E3181 ou A6V10733828 ^{*)} contient			
	des données sur la compatibilité environnementale de la conception produit et des			
	évaluations (conformité RoHS, matière première, emballage, bénéfice			
	environnementale, recyclage)			
Général	Bornes de raccordement		Fils rigide ous ouple torsadé	
			avec embouts	
			1 x 0,42,5 mm2	
			ou 2 x 0,41,5 mm2	
	Couleur de la façade de l'appareil		RAL 9003 blanc	
	Poids avec /sans emballage		0,237 kg / 0,360 kg	

Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel. +41 41-724 24 24 www.buildingtechnologies.siemens.com

© 2010-2016 Siemens Switzerland Ltd Sous réserve de modifications